# Upravljanje proizvodnom linijom za separaciju metalnog otpada

Kuštera, Gabrijel

Undergraduate thesis / Završni rad

2024

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: University of Rijeka, Faculty of Engineering / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:190:680424

Rights / Prava: Attribution 4.0 International/Imenovanje 4.0 međunarodna

Download date / Datum preuzimanja: 2024-12-02



Repository / Repozitorij:

Repository of the University of Rijeka, Faculty of Engineering





# SVEUČILIŠTE U RIJECI

# TEHNIČKI FAKULTET

Prijediplomski sveučilišni studij elektrotehnike

Završni rad

Upravljanje proizvodnom linijom za separaciju metalnog otpada

Rijeka, rujan 2024.

Gabrijel Kuštera 0069092597

# SVEUČILIŠTE U RIJECI TEHNIČKI FAKULTET

Prijediplomski sveučilišni studij elektrotehnike

Završni rad

# Upravljanje proizvodnom linijom za separaciju metalnog otpada

Mentor: doc. Dr. sc. Ivan Volarić

Rijeka, rujan 2024.

Gabrijel Kuštera 0069092597 **SVEUČILIŠTE U RIJECI** TEHNIČKI FAKULTET POVJERENSTVO ZA ZAVRŠNE ISPITE

Rijeka, 11.03.2024.

Zavod:Zavod za automatiku i elektronikuPredmet:Elementi automatizacije postrojenja

# ZADATAK ZA ZAVRŠNI RAD

Pristupnik:	Gabrijel Kuštera (0069092597)
Studij:	Sveučilišni prijediplomski studij elektrotehnike (1030)

#### Zadatak: Upravljanje proizvodnom linijom za separaciju metalnog otpada / Management of the production line for the separation of metal waste

Opis zadatka:

U sklopu završnog rada potrebno je Izraditi programsku aplikaciju za upravljanje proizvodnom linijom za separaciju metalnog otpada prema sastavu i dimenzijama. Potrebno je napraviti programsku aplikaciju za upravljanje proizvodnom linijom u ručnom i automatskom načinu rada. Završni rad uključuje detaljan opis sustava, razvoj programske aplikacije upravljanja, korisničkog sučelja i vizualizacije te simulacije u programskom okruženju Siemens Tia Portal, na programabilnom logičkom kontroleru Siemens Tia Portal S7-1500.

Rad mora biti napisan prema Uputama za pisanja diplomskih / završnih radova koje su objavljene na mrežnim stranicama studija.

Zadatak uručen pristupniku: 20.03.2024.

Mentor: doc. dr. sc. Ivan Volarić Predsjednik povjerenstva za završni ispit: prof. dr. sc. Dubravko Franković

Komentor:

dr. sc. Dominik Cikač

# IZJAVA

# o samostalnoj izradbi Završnog rada

Sukladno članku 7. Pravilnika o završnom radu, završnom ispitu i završetku sveučilišnih prijediplomskih studija Tehničkog fakulteta u Rijeci donesenog 31. ožujka 2023., izjavljujem pod punom odgovornošću da sam rad pod nazivom "Upravljanje proizvodnom linijom za separaciju metalnog otpada" izradio samostalno te prema Uputama za pisanje diplomskih / završnih radova.

U Rijeci,\_\_\_\_\_

Gabrijel Kuštera

# ZAHVALA

Zahvaljujem mentoru doc. Dr. sc. Ivanu Volariću, komentoru dr. sc. Dominiku Cikaću na pomoći prilikom izrade završnog rada, te posebno hvala tvrtki Danieli Systec d.o.o na danoj mogućnosti izrade završnog rada. Također bi se zahvalio Hrvoju Manesteru, Karlu Ćuli i Deniu Čopu na svim savjetima i znanjima iz prakse koje su podijelili sa mnom.

# Sadržaj

1.		UVOD	
2.		OPIS PROJE	EKTA
		2.1.	Automatski način rada 3
		2.2.	Način rada za održavanje 4
		2.3.	Sigurnosne mjere 4
		2.4.	Sastavni dijelovi pogona 4
	2.4.1.		Vibrirajući dodavač5
	2.4.2.		Vibrirajuće sito
	2.4.3.		Magnetni bubanj 6
	2.4.4.		Prekopojasni separator
	2.4.5.		Pokretne trake
2.4.	5.1.	Usmjerivač	i 8
3.		UREĐAJI I C	DPREMA 10
		3.1.	PLC 10
	3.1.1.		Sigurnosni PLC 11
		3.2.	HMI 13
		3.3.	Ulazno izlazne kartice 14
		3.4.	Milltronics MUS 15
	3.4.1.		Milltronics BW100 16
		3.5.	Scalance 17
		3.6.	Kontroleri za motore 18
	3.6.1.		Telegram
4.		TIA PORTAL	
		4.1.	Programiranje u TIA portalu 23
5.		IZRADA PRO	DGRAMA 26
		5.1.	Pokretne trake s finim i ne magnetnim materijalom

	5.2.	Pokretna traka s otpadnim materijalom i pokretna traka s vagom 3	4
5.2.1		Vaga	4
	5.3.	Prekopojasni separator 3	6
	5.4.	Magnetni bubanj 3	7
5.4.1		Frekvencijski pretvarač upravljan Standardnim telegramom 1 3	9
	5.5.	Vibrirajuće sito 4	1
	5.6.	Vibrirajući dodavač 4	1
5.6.1		Frekvencijski pretvarač upravljan Standardnim telegramom 220. 4	2
5.6.2		Starter 4	2
	5.7.	Ostale funkcije 4	5
5.7.1		Skaliranje 4	5
5.7.2		Funkcija rampe	6
5.7.3	•	Sekvenca pokretanja 4	9
5.7.4		PID kontrola	1
5.7.5.	Sigurnosne	e funkcije	3
5.7.5. 6.	Sigurnosne HMI SUČEI	e funkcije	3 7
5.7.5. 6.	Sigurnosne HMI SUČEI 6.1.	e funkcije	3 7 9
5.7.5. 6.	Sigurnosne HMI SUČE 6.1. 6.2.	e funkcije	3 7 9 9
5.7.5. 6.	Sigurnosne HMI SUČEI 6.1. 6.2. 6.3.	e funkcije	3 7 9 9
5.7.5. 6.	Sigurnosne HMI SUČEI 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.	e funkcije	3 7 9 1 1
5.7.5. 6.	Sigurnosne HMI SUČEI 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.	e funkcije	3 7 9 1 1 3
5.7.5. 6.	Sigurnosne HMI SUČEI 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.	e funkcije	3 7 9 1 1 3 3
5.7.5. 6.	Sigurnosne HMI SUČEI 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7.	e funkcije	3 7 9 1 1 3 3 4
5.7.5. 6.	Sigurnosne HMI SUČEI 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8.	a funkcije 5   LJE 5   Početni ekran 5   Ekran magnetnog bubnja 5   Ekran prekopojasnog separatora 6   Ekran pokretnih traka s finim i ne magnetnim materijalom 6   Ekran pokretne trake s otpadnim materijalom 6   Ekran pokretne trake s otpadnim materijalom 6   Ekran vibrirajućeg dodavača 6   Ekran vibrirajućeg sita 6	3 7 9 1 1 3 4 6
5.7.5. 6.	Sigurnosne HMI SUČEI 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9.	e funkcije	3 7 9 1 1 3 4 6 7
5.7.5. 6. 7.	Sigurnosne HMI SUČE 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. ZAKLJUČA	e funkcije 5   LJE 5   Početni ekran 5   Ekran magnetnog bubnja 5   Ekran prekopojasnog separatora 6   Ekran pokretnih traka s finim i ne magnetnim materijalom 6   Ekran pokretne trake s otpadnim materijalom 6   Ekran pokretne trake s otpadnim materijalom 6   Ekran vibrirajućeg dodavača 6   Ekran vibrirajućeg sita 6   Ostali ekrani 6	3 7 9 1 1 3 4 6 7 9

SAŽETAK	73	
SUMMARY	74	
DODATAK A	۸	'5

## 1. UVOD

Danas u svijetu svjedočimo sve većoj industrijalizaciji te urbanizaciji, čovječanstvo sve više ovisi o proizvodnji, a povećana proizvodnja dovodi do povećane eksploatacije materijala i povećanog stvaranja otpada. Reciklaža predstavlja rješenje problema povećanja eksploatacije materijala i povećanog stvaranja otpad. U ovom radu proći ćemo kroz proces izrade programske aplikacije za upravljanje proizvodnom linijom za separaciju metalnog od nemetalnog otpada što je jedan od osnovnih koraka prilikom reciklaže .

Pogon za separaciju metalnog od nemetalnog materijala (u daljnjem tekstu: pogon) zasniva se na magnetskoj privlačnosti. Feromagnetske materijale privlači magnetsko polje te ih na taj način odvaja od nemagnetičnih materijala, na sličan način moguće je i separacija ne magnetnih metala pomoću elektromagnetske indukcije princip rada takvih separatora nije pokriven u ovom radu. Ovdje opisani pogon sastoji se od 4 pokretne trake, jednog magnetnog bubnja , jednog prekopojasnog separatora, vibrirajućeg sita te vibrirajućeg dodavača.

Pogon radi na način da se usitnjeni otpadni materijal dovodi na vibracioni dodavač s kojeg zatim otpad pada na prvu pokretnu traku gdje se važe te se na taj način prati protok materijala u pogonu (Slika 1.1). S prve pokretne trake materijal dalje nastavlja na vibraciono sito gdje manji komadi propadaju na slijedeću pokretnu traku, tu pokretnu traku nazivamo pokretnom trakom za fini odnosno sitni materijal, iznad te trake nalazi se prekopojani separator koji pomoću fiksnog magnetnog polja odvaja magnetni materijal, dok ne magnetni materijal nastavlja svoj put do prvog kontejnera. Magnetni materijal koji pokupi prekopojasni separator zatim pada na pokretnu traku koju nazivamo pokretna traka za otpadni magnetni materijal te se odvodi do drugog kontejnera. Materijal koji ne prođe kroz vibrirajuće sito dolazi do magnetnog bubnja, koji pomoću podesivog magnetnog polja sakuplja magnetni materijal te ga prebacuje u treći kontejner, dok ne magnetni materijal pada kroz prorez između magnetnog bubnja i vibracionog sita te završava na pokretnoj traci koju nazivamo pokretna traka s ne magnetnim materijalom te na kraju trake pada u četvrti kontejner.



Slika 1.1 Protok materijala kroz pogon [Autor]

# 2. OPIS PROJEKTA

U uvodnom dijelu rada opisan je protok materijala kroz pogon, u ovom poglavlju ćemo detaljnije opisati samo pogon, načine upravljanja pogonom te opis pojedinih komponenti pogona.

Ulaz u pogon je vibracioni dodavač (u daljnjem radu: dodavač) u koji kran ubacuje unaprijed usitnjeni otpad, dodavač vibrira te na taj način otpad s njega ravnomjerno pada na prvu pokretnu traku. Na prvoj pokretnoj traci nalaze vaga te se otpad važe i na temelju težine proračunava se protok materijala na traci. S prve pokretne trake otpad pada na vibrirajuće sito (u daljnjem tekstu: sito) gdje manji komadi otpada propadaju kroz njega dok veći zbog vibracija završavaju na rubu sita gdje magnetni bubanj (u daljnjem tekstu: bubanj) s podesivim jakošću magnetskog polja sakuplja magnetne materijale te ih prebacuje u kontejner, ostatak materijala pada na pokretnu traku za ne magnetni materijal na kraju koje se nalazi usmjerivač koji ravnomjerno raspoređuje ne magnetni materijal u kontejner. Manji komadi otpada kroz sito padaju na pokretnu traku za fini materijal na kraju koje se također nalazi usmjerivač koji ravnomjerno raspoređuje fini ne magnetni materijal u kontejner. Iznad trake za fini materijal nalazi se prekopojasni magnetni separator (u daljnjem tekstu: separator) s fiksnim magnetnim poljem čija je udaljenost od pokretne trake podesiva pomoću lanaca s kojih visi. Fini magnetni materijal se pomoću separatora prebacuje na traku za fini otpadni magnetni materijal s koje završava u kontejneru [1].

Postrojenje može biti u 2 načina rada; automatski način rada i način rada za održavanje.

### 2.1. Automatski način rada

Automatski način rada je rad u normalnom pogonu, pogon se pokreče automatski po sekvenci. Sekvenca paljenja postrojenja odvija se na slijedeći način: Najprije se pokreče pokretna traka s vagom te se vaga za to vrijeme nulira, zatim se redom pokreću; pokretna traka za otpadni magnetni materijal, separator, bubanj, pokretna traka za fini materijal te pokretna traka za ne magnetni materijal, sito i naposljetku kada se pokreće dodavač. U automatskom načinu rada dodavač se regulira PID regulatorom kako bi održavao konstantan protok materijala. Gašenje pogona u automatskom načinu rada sukladno paljenju odvija se sekvencijski obrnutim redoslijedom, najprije se isključuje dodavač nakon kojeg se gasi ostatak pogona koko bi se osiguralo da sav materijal s pokretnih traka završi u kontejnerima na kraju rada.

#### 2.2. Način rada za održavanje

Način rada za održavanje (u daljnjem tekstu: manualni rad) moguće je pokrenuti samo kada je pogon u potpunosti zaustavljen te je moguća zasebna kontrola pojedinog segmenta postrojenja od strane operatera. U ovom modelu rada dodavač je moguće kontrolirati referentnom brzinom vrtnje motora ili PID regulacijom. Manualna kontrola i nadzor vrši se s HMI sučelja s kojeg je također moguće zaustaviti pogon u slučaju nužde.

#### 2.3. Sigurnosne mjere

Kad god se nalazimo u situaciji gdje su u neposrednom radu uključeni čovjek i stroj potrebno je voditi računa o sigurnosti čovjeka pa tako i u ovom postrojenju u kojem se nalazi podosta pokretnih dijelova te se prenose velike mase potrebno je osigurati mogućnost brzog zaustavljanja pogona kako bi se izbjegle katastrofalne posljedice.

Pogon je opremljen s 2 udarna tipkala za zaustavljanje u slučaju nužde, 8 prekidača u slučaju nužde aktiviranih potezanjem užeta, te 2 senzora prisutnosti te tipka s HMI-a za zaustavljanje u slučaju nužde.

Prvo tipkalo se nalazi u operaterovom kontejneru gdje se također nalazi i HMI, drugo tipkalo se nalazi u neposrednoj blizini pogonu, senzori pokreta smješteni su na samom početku pogona ispod dodavača te ispod magnetnog bubnja, užad za zaustavljanje smještena su na pokretne trake, dva užeta po traci, jedan na početku i drugi na kraju trake.

#### 2.4. Sastavni dijelovi pogona

Do sada smo promatrali pogon kao složenu cjelinu za bolje razumijevanje problematike izrade programskog koda za upravljanje potrebno je znati funkcioniranje pojedinih segmenata te njihovih karakteristika.

#### 2.4.1. Vibrirajući dodavač

Vibrirajući dodavač je mehanički uređaj koji se sastoji od kontejnera koji je montiran na opruge te je preko koljenastog vratila spojena na ekscentrične mase čija rotacija uzrokuje vibracije (Slika 2.1). Pokreče ga trofazni asinkroni motor nazivnih podataka: 45 KW, 72,2 A, 400 V. Motor je upravljan Semensovim Sinamic S120 sustavom koji omogućuje razne načine upravljanja kao što su linearno upravljanje promjenom napona i frekvencije te vektorsko upravljanje. Također na dodavaču je grijač protiv sakupljana kondenzata koji održava temperaturu kada je motor ugašen.



Slika 2.1 Vibrirajući dodavač [1]

## 2.4.2. Vibrirajuće sito

Vibrirajuće sito (Slika 2.2) kao i dodavač sastoji se od od kontejnera za materijal koji je montiran na opruge te je preko osovine spojen na motor koji rotira dvije ekscentrične mase koje uzrokuju vibraciju, za razliku od dodavača sito je je šuplje odnosno dno sita ima proreze kako bi manji materijali mogli propasti kroz njega. Kao i dodavač pokreče ga trofazni asinkroni motor, za razliku od dodavača motor kod sita se pokreče relejnim preklapanjem te nije moguća kontrola brzine vrtnje. Nazivni podatci motora: 75 KW, 153,3 A, 400 V. Motor je spojen preko

elektromotorne zaštite te također posjeduje grijač za sprječavanje pojave kondenzata.



Slika 2.2 Vibrirajuće sito [1]

#### 2.4.3. Magnetni bubanj

Magnetni bubanj (Slika 2.3) se sastoji od elektromagneta i trofaznog asinkronog elektromotora. Elektromagnet je spojen preko ispravljača koji omogućuje podesivi izlazni napon te kontrolu jakosti magnetskog polja, elektromotor je priključen na Semensovim Sinamic G120 upravljački sustav što omogućuje upravljanje brzinom vrtnje kako bi se podesila optimalna brzina sakupljanja magnetnog materijala. Kontrola jačine magnetskog polja i brzine vrtnje moguća je neovisno o načinu rada pogona. Nazivni podatci motora su: 30 KW, 56 A, 400V. Motor na sebi ima ugrađen PTC temperaturni senzor koji je spojen direktno na priključke upravljačkog sustava.



#### Slika 2.3 Magnetni bubanj [1]

#### 2.4.4. Prekopojasni separator

Prekopojani separator (Slika 2.4) se sastoji od elektromagneta i trofaznog asinkronog elektromotora. Za razliku od bubnja kod separatora nije moguća kontrola magnetskog polja ili brzine vrtnje obje veličine su fiksne. Za podešavanje mogućnosti sakupljanja magnetnih materijala separator je moguće približiti odnosno odaljiti od pokretne trake mijenjanjem duljine lanca s kojeg visi. Također separator je opremljen grijačem za prevenciju sakupljanja kondenzata.



Slika 2.4 Prekopojasni separator [1]

## 2.4.5. Pokretne trake

Pokretne trake (Slika 2.5) pogone trofazni motori spojeni preko releja te se vrte nepromjenjivom brzinom, na oba kraja pokretne trake smještena su užad za aktivaciju sigurnosnih sklopki kao i grijač za sprečavanje pojave kondenzata.

Nazivni podatci trofaznih asinkronih motora: 5,5 KW, 8,8 A, 400 V



Slika 2.5 Pokretna traka [1]

# 2.4.5.1. Usmjerivači

Usmjerivači (Slika 2.6) su mehanički elementi koji usmjeravaju protok materijala, sačinjeni su u dva djela vanjski fiksni dio koji na vrhu

ima otvor za ulaz materijala te na dnu ima 2 izlaza. Unutar prvog dijela nalazi se drugi pokretni dio nalik na kantu koji se može ljuljati lijevo i desno, te pomacima lijevo i desno odabiremo na koji od izlaza će materijal izlaziti, također možemo ga centrirati tako da materijal pada na oba izlaza ravnomjerno.



Slika 2.6 Usmjerivač [2]

Usmjerivač je moguće postaviti da se njiše automatski lijevo desno ili ga operater može postaviti u fiksni položaj. Promjena rada usmjerivača neovisna je o načinu rada cijelog pogona. Pomicanje unutarnjeg dijela ostvareno je pomoću trofaznog asinkronog motora nazivnih podataka: 0,5 KW, 1,6 A, 400 V.

# 3. UREĐAJI I OPREMA

U dosadašnjem razmatranju opisali smo pogon te njegove osnovne dijelove u ovom poglavlju opisat ćemo upravljačke elemente kao što su PLC (eng. programmable logic controller) i HMI(eng. programmable logic controller) koji nam služe kao osnova automatizacije postrojenja te uređaji poput ispravljača, frekvencijskih pretvarača, industrijskih ethernet sklopki i komunikatora.

### 3.1. PLC

Programibilni logički kontroleri (Slika 3.1) su uređaji koju nam omogućuju kontrolu, upravljanje te regulaciju procesa. PLC-ovi su poznati i pod nazivom industrijska računala sačinjeni su od ulaznih te izlaznih modula, memorije te centralne procesorske jedinice. PLC uređaji su zamijenili kompleksne relejne ormare koji su se koristili prije njih. Cijela logika upravljanja postrojenjem sačinjavala se od velikog broja releja što je zauzimalo puno prostora, stvaralo veliku buku te su promjene u logici zahtijevale fizičku promjenu ožičenja stoga su adaptacije postrojenja i samo održavanje zahtijevali velik napor dok je s druge strane PLC kompaktan uređaj malih dimenzija koji ne stvara buku prilikom rada, potrošnja električne energije je znatno manja te ono najbitnije PLC je programibilan i modularan stoga su adaptacije i promjene znatno jednostavnije.



Slika 3.1 PLC [3]

Modularnost PLC uređaja je jedna od najznačajnijih stavci, na PLC je moguće priključiti veliki broj modula kao što su moduli za analogni, digitalni ulaz i izlaz, broj ulaza i izlaza ovisi isključivo o procesnoj moći PLC uređaja osim ulazno izlaznih modula na PLC mogu se priključiti i razni drugi moduli kao što su eterneth kartice, moduli za napajanje modul za komunikaciju ...

Programibilnost PLC-a nam omogućuje brzu i jednostavnu promjenu upravljanja postrojenjem promjenom programskog koda bez potrebe za fizičkim promjenama ožičenja. Programiranje PLC-a najčešće je u ljestvičastom dijagramu , osim ljestvičastog dijagrama moguće je programiranje u SCL-u, STL-u i u dijagramu toka.

### 3.1.1. Sigurnosni PLC

Sigurnosni PLC (eng. Fail-safe PLC) (Slika 3.2) su posebne izvedbe PLC uređaja sa dodatno ugrađenim hardverskim i softverskim sigurnosnim razinama. Osim samog sigurnosnog PLC-a potrebno je imati i posebne sigurnosne ulazno izlazne module i komponente. Sva sigurnosna oprema hardverska i softverska propisana je standardom (IEC standard 61508). Sigurnosne PLC-ove, sigurnosne module pa tako i dijelove programa koje se odnose na sigurnosne procese možemo prepoznati po standardnoj žutoj boji.



Slika 3.2 Sigurnosni PLC [Autor]

Sigurnosnom PLC -u najveći prioritet pri izvršavanju funkcija pridodaje sigurnosnim funkcijama sve ostale funkcije se zanemaruju dok se sigurnosne funkcije ne izvrše, nad sigurnosnim ulazima i izlazima vrše se sigurnosne provjere te postoje 4 razine sigurnosne provjere odnosno SIL (eng. Safety Integrity Level) razine. Cilj sigurnosnih komponenti je smanjenje mogućnosti nastajanja greške (PofD eng. Probability of Failure on Demand) opasne za postrojenje ili operatera (Tablica 3.1) [4].

Razina sigurnosnog integriteta	Vjerojatnost neuspjeha	Faktor smanjenja rizika
SIL 4	$10^{-5} \ge PofD < 10^{-4}$	100,000 do 10,000
SIL 3	$10^{-4} \ge PofD < 10^{-3}$	10,000 do 1,000
SIL 2	$10^{-3} \ge PofD < 10^{-2}$	1,000 do 100
SIL 1	$10^{-2} \ge PofD < 10^{-1}$	100 do 10

Tablica 3.1 Faktori razine smanjenja rizika

Sigurnosni ulazni moduli imaju mogućnost podešavanja načina provjere signala ulaznog signala. Ulazni priključci međusobno su povezani u parovima npr. Kanal 0 je vezan za kanal 8 , kanal 1 na kanal 9 itd. stoga u postavkama modula možemo podesiti odnos dvaju povezanih kanala na način da odabiremo način evaluacije signala. Osnovna evaluacija signala je 1001 u kojoj je svaki signal provjeravan zasebno (npr, kanal 0 nevezano za kanal 8), druga odnosno treća moguća evaluacija je 1002 gdje se kanali uspoređuju međusobno te se testira dali su signali isti odnosno različiti ovisno o konfiguraciji. Primjer 1002 evaluacije s različitim signalima bila bi sigurnosna vrata sa krajnjim senzorima položaja vrata gdje je jedan senzor normalno otvorena sklopka a drugi normalno zatvorena sklopka te prilikom normalnog rada signali moraju biti suprotni (jedan na visokoj drugi na niskoj logičnoj razini), u suprotnom za slučaj da su oba signala ista znamo da je jedan od senzora u kvaru [5].

PLC korišten u ovom projektu je Siemensov PLC SIMATIC S7-1500F, CPU 1515F-2 PN osim po prepoznatljivoj žutoj boji sigurnosni PLC također prepoznajemo po oznaci F u imenu.

### 3.2. HMI

HMI (eng. Human Machine Interface) je sučelje između operatera i PLC-a odnosno postrojenja. Na HMI-u očitavamo statuse mašina, alarme, i ostale parametre. Također s HMI-a šaljemo komade ka PLC-u odnosno s HMI-a upravljamo postrojenjem.

U ovom projektu korišten je Siemensov TP1500 Comfort (Slika 3.3).



Slika 3.2 Siemens SIMATIC TP1500 comfort [6]

TP1500 Comfort specifikacije [4]:

- 15,4 inč displej
- Rezolucija 1280x800 piksela
- Napon napajanja 24 V
- Težina 4,4 kg

#### 3.3. Ulazno izlazne kartice

Za ovaj projekt potrebno nam je 7 ulazno izlaznih kartica od kojih su; dvije kartice za digitalne ulaze, jedna kartica za digitalne izlaze, kartica za analogne izlaze, kartica za analogne ulaze , kartica za sigurnosne digitalne ulaze i kartica za sigurnosne analogne izlaze.

Digitalne kartice korištene u projektu su Siemensove kartice DI 32x24VDC HF (Slika 3.4) i DI 16x24VDC HF, namijenjene su za naponsku razinu od 24 V istosmjerne struje, ulazi su izolirani, s mogućnošću vršenja dijagnoze, detekcije prekida ožičenja. Razlika u ovim kartica je u broju ulaza prva kartica ima 32 dok druga 16 digitalnih ulaza. Osim dvije ulazne kartice korištena je i izlazna kartica DQ 32x24VDC/0.5A HF koja posjeduje 32 digitalna izlaza naponske razine 24 V te jakošću struje 0.5 A po izlazu [8].



Slika 3.3 Digitalna kartica DI 32x24VDC HF [8]

Analogne kartice korištene u projektu su: AQ 2xU/I ST i 4xU/I/RTD/TC ST. Prva kartica je kartica s 2 analogna izlaza s mogućnošću strujnog ili naponskog ulaznog signala 16 bitne rezolucije, druga analogna kartica je kartica s 4 analogna ulaza 16 bitne rezolucije s mogućnošću mjerenja strujnog naponskog signala te kanili 0 i 2 također mogu biti podešeni za mjerenje otpadničkih signala s termometara ili termoparova [9] [10].

Sigurnosne kartice korištene u ovom projektu su: F-DQ 8x24VDC/2A PPM (Slika 3.5) i F-DI 16x24V DC. Prva kartica je sigurnosna kartica s 8 digitalnih izlaza povezanih u 2 (Poglavlje 3.1.1 Sigurnosni PLC) s mogućnošću PM i PP prekidanja (PP- oba prekidača prekidaju pozitivnu izlaznu stezaljku, PM- jedan prekidač prekida pozitivnu dok drugi negativnu stranu stezaljki),izlazni napon i struja su 24 V, 2 A. Duga sigurnosna kartica ima 16 izlaza odnosno 8 zavisno o SIL razini koju želimo postići [11] [12].



Slika 3.4 Sigurnosna digitalna kartica [11]

## **3.4. Milltronics MUS**

Milltonic MUS (Slika 3.6) je modul s dvije mjerne ćelije koji se postavlja na postojeću pokretnu traku te se u ovom projektu koristi kao vaga spojen preko komunikatora Milltronic BW100. Mjerne ćelije su sačinjene od niklovane slitine čelika priključnog napona 10 do 15 V, izlaznog napona 2mV/V. Raspon radne temperature je od -40 do 65°C. Ćelije je moguće preopteretiti od 150 do 200 % nazivnog opterećenja. Kreiran je za brzine pokretne trake do 3 m/s te 5000 t/h [13].



Slika 3.5 Milltronic MUS [14]

#### 3.4.1. Milltronics BW100

Milltronics BW100 (Slika 3.7) je uređaj na koji se spajaju mjerne ćelije te on vrši kalibraciju, preračunavanje težine u protok na taj način PLC nije opterećen konstantnom integracijom težine već tu operaciju preuzima ovj modul samim time uzorkovanje težine je učestalije i preciznije, na modul je također moguće priključiti enkođer kako bi mogao točnije proračunavati protok. Enkođer nije potreban za pokretne trake konstantne brzine, u tom slučaju brzina se unosi kao parametar, osim brzine unosimo maksimalan protok odnosno težinu kako bi na analognom izlazu modula dobili korektno skaliranu vrijednost. Izlazni signal je strujni u rasponu od 4-20 mA. Analogni izlaz može biti konfiguriran da na izlazu daje jednu od 3 veličina. Prva veličina je težina, zatim protok te brzina s enkođera. U našem slučaju izlaz je podešen na protok t/h. Osim analognim izlazom modul na plc može biti priključen i Profinet komunikacijom. Modul također ima relejni ulaz za započinjanje nuliranja te relejni izlaz za signalizaciju pogreške [15].



Slika 3.6 Milltronics BW100 [15]

# 3.5. Scalance

Scalance (Slika 3.8) je uređaj za mrežnu komunikaciju, koriste se u industrijskim uvjetima. U ovom projektu Korišten je SCALANCE XC206 enternet razdjelnik s 6 izlaznih portova [16].



Slika 3.7 Scalance [16]

#### 3.6. Kontroleri za motore

Preko izlaznih modula PLC-a nije moguće direktno kontrolirati asinkrone trofazne motore (Motore općenito nije moguće direktno kontrolirati) jer za njihovu kontrolu potrebni su izlazi velikih strujnih i naponskih razina te mogućnost modulacije napona odnosno frekvencije. U slučaju da nije potrebna kontrola brzine, momenta te je potrebna mogućnost pokretanja odnosno zaustavljanja motora dovoljno je koristiti releje. Za slučaj kad je potrebna kontrola pozicije, brzine ili momenta neizbježna je uporaba kontrolera odnosno frekvencijskih izmjenjivača. U ovom projektu korištena su 2 kontrolera; SINAMICS G120 CU250S-2 i SINAMICS-S120-CU320-2 PN (Slike 3.8 i 3.9). Oba frekvencijska pretvarača nude slične performanse razlika je u mogućnosti korištenja drugačijih komunikacijskih protokola odnosno telegrama.



Slika 3.8 SINAMIC G120 [17]



Slika 3.9 SINEMATIC S120 [18]

#### 3.6.1. Telegram

Telegram je vrta komunikacije odnosno specijalna komunikacijska poruka, telegram omogućuje razmjenu podataka između PLC-a s frekvencijskim pretvaračem ili drugim uređajima. Telegrami su sačinjeni od statusnih i kontrolni riječi, riječ može biti struktura bitova u kojem svaki bit upravlja određenom funkcijom ili prenosi status, riječ također može biti i i tipa integer (hrv. cjelobrojna veličina) te na taj način prenosi referentnu veličinu kao na primjer referentnu brzinu vrtnje također može biti statusna riječ te nam vračati podatak o trenutnoj brzini.

Postoje razne vrste telegrama razlikuju se po broju statusnih i kontrolnih riječi te se koriste za specifične namijene. Neki od telegrama su; standardni telegrami 1, standardni telegram 2, standardni telegram 20, standardni telegram 111, Siemens telegram 350, Siemens telegram 220, Siemens telegram 352, Siemens telegram 371 [19] [20].

U ovom projektu koristi ćemo standardni telegram 1 te Siemens telegram 220. Standardni telegram 1 razmjenjuje dvije riječi s PLC-a preko telegrama šaljemo prvu riječ s kontrolnim bitovima (Tablica 3.4) te drugu riječ s referentnom brzinom (Tablica 3.5), s pretvarača telegramom primamo dvije statusne riječi, prva riječ se sastoji od 16 statusnih bitova (Tablica 3.2) a druga riječ je brzina stvarna vrtnje motora (Tablica 3.3) [21]. Standardi telegram 1 koristimo za kontrolu brzine. Siemensov telegram 220 karakterističan je za primjene u metaloprerađivačku industriju kao i Siemensov telegram 371. Siemensov telegram 220 se također koristi za kontrolu brzine, osim kontrole brzine moguća je kontrola položaja, momenta, servokontrola. Za primjer kontrola položaja moguća je s prije spomenutim standardnim telegramom 111. Siemensov telegram 371 razmjenjuje 10 riječi od kojih su 6 unaprijed definirano standardom dok su 4 riječi potpuno slobodne za specifične potrebe te ih korisnik definira. U ovom projektu taj se telegram koristi zbog dodatne mogućnosti kontrole kočnice motora.

Korisnik također na raspolaganju ima i slobodni telegram kojem definira količinu i duljinu komunikacijske riječi.

BIT	OPIS	PARAMETAR
0	Spreman za uključivanje	r0899.0
1	Spreman za rad	r0899.1
2	Omogućen rad	r0899.2
3	Greška je aktivna	r2139.3
4	Klizanje do zaustavljanja nije aktivno	r0899.4
5	Brzo zaustavljanje je neaktivno	r2139.5
6	Pokretanje je zabranjeno	r0899.6
7	Alarm je aktivan	r2139.7
8	Varijacija brzine je unutar dozvoljenog opsega	r2197.7
9	Zahtjev za kontrolu	r0899.9
10	Brzina je jednaka ili veća od maksimalne	r2199.1
11	Maksimalna struja ili moment su dosegnuti	r1407.7
12	Otvorena kočnica	r0899.12
13	Alarm pregrijavanja motora nije aktivan	r2135.14
14	Smjer vrtnje	r2197.3
15	Alarm pregrijavanja invertera nije aktivan	r2135.15

#### Tablica 3.2 Telegram 1, statusna riječ 1

Tablica 3.3 Telegram 1, statusna riječ 2

INT	OPIS
1	Stvarna brzina motora

BIT	OPIS	PARAMETAR
0	Isključi/Uključi	r2090.0
1	Usporavanje do zaustavljanja	r2090.1
2	Brzo zaustavljanje	r2090.2
3	Omogući rad	r2090.3
4	Omogući rampu	r2090.4
5	Kretanje po rampi do referentne brzine	r2090.5
6	Omogući postavljanje reference	r2090.6
7	Potvrda greške	r2090.7
8,9	Rezervirano	
10	Kontrola s PLC-a	r2090.10
11	Promjena smjera vrtnje	r2090.11
12	Rezervirano	
13	Povećaj brzinu pomoću potenciometra	r2090.13
14	Smanji brzinu pomoću potenciometra	r2090.14
15	Rezervirano	

#### Tablica 3.4 Telegram 1, kontrolna riječ 1

Tablica 3.5 Telegram 1, kontrolna riječ 2

INT	OPIS
1	Referentna brzina

## 4. TIA PORTAL

TIA (eng. Totally integrated automation ) portal odnosno portal s integriranim komponentama potrebnim za potpunu automatizaciju procesa, TIA portal nam omogućuje programiranje PLC-a, HMI-a, podešavanje parametara frekvencijskih pretvarača sve u jednom relativno jednostavnom korisničkom sučelju. Programiranje u TIA portalu započinje dodavanjem PLC-a u mrežu iz hardverskog kataloga. Unutra hardverskog kataloga također se nalaze ostali Siemensovi uređaji u slučaju da se u projektu koristi uređaj drugog proizvođača kao naprimjer ABB-ov frekvencijski pretvarač, najprije ga je potrebno dodati u katalog preko GSD datoteke.

TIA portal je intuitivno jednostavan za korištenje, komponente je moguće iz izbornika povući u prostor za programiranje, bazu podataka itd., (eng. drag and drop), s lijeve strane nalazi se hijerarhijsko stablo u kojem se nalaze uređaji te mape s programima i bazama podataka. Unutar TIA portal također definiramo međusobne poveznice među uređajima u ovom projektu svi uređaji su povezani preko PROFInet komunikacije.

PROFInet (eng. Process Field Network) je standardna industrijska komunikacija preko etherneta, omogućuje nam komunikaciju s uređajima na velikim udaljenostima te brzu i lako ožičenje. Dizajniran je za brzu razmjenu podataka.

#### 4.1. Programiranje u TIA portalu

TIA portal je strukturirana na blokove, blokovi mogu predstavljati baze podatak i funkcije. Postoje 4 osnovna bloka; funkcijski blok, blok baze podataka, blok funkcije i organizacijski blok.

Osnovni blok je organizacijski blok, program unutar njega odvija se ciklički te u njega postavljamo funkcijske blokove te blok funkcije. Blok funkcije je blok u koji upisujemo kod u jednom od 4 programskih jezika unutar TIA portala, varijable koje koristi blok funkcije možemo upisati unutar samog bloka gdje će biti pohranjene privremeno za razliku od funkcijskog bloka gdje možemo upisati varijablu sa stalnom memorijskom adresom, kako bi varijable pohranili trajno te globalno dostupno pohranjujemo ih u blok baze podataka. Programiranje unutar blokova moguće je u ljestvičastom dijagramu, diagramu toka, SCL-u (eng. Structured Control Language) i STL-u (eng. Statment List). STL jezik nalik je asembleru te se koristi za kompleksnije manipulacije, dijagram toka se najčešće koristi za sekvence, u ovom projektu nisu korišteni te neće biti daljnje opisani.

Ljestvičasti dijagram (eng. Ladder diagram) je grafička reprezentacija programskog koda odnosne električne sheme, kreiran je s ciljem lakše tranzicije s relejnih shema na programski kod. Osnovni elementi ljestvičastog dijagrama su; otvoreni i zatvoreni kontakt, lampa (element za upis vrijednosti 0 ili 1 u boolevu varijablu) , tajmeri s kašnjenjem uklapanja / isklapanja, vremenski pulsovi, detektori padajućeg odnosno rastućeg brida te lampica za postavljanje i resetiranje izlaza. Osim osnovnih elemenata tu su matematički elementi ka što su; blokovi za zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje . Elementi za logičku usporedbu varijabli i bitova te složeniji blokovi za skaliranja, pretvorbu i općenitu obradu varijabli.

Ljestvičasti dijagram je zamišljen kao strujni krug te postavljanjem otvorenih i zatvorenih kontakata blokiramo odnosno propuštamo tok "struje" odnosno informacije. Program se izvršava odozgo prema dolje te s lijeva na desno te otvorenim i zatvorenim kontaktima blokiramo odnosno propuštamo protok informacije nalik na električni krug. Kod ljestvičastog dijagrama jedna od najvažnijih preporuka odnosno pravila je da se na početku očitavaju ulazi, na sredini obrađuju očitani ulazi te se na kraju informacije šalju na izlaz te se izlaz smije upisivati samo na jednom mjestu u programu.

Primjer jednostavnog programa koji uzima varijablu A i B te ako je varijabla A na visokoj Logičnoj razini, a varijabla B na niskoj logičkoj razini uključuje se izlaz C (Slika 4.1).



Slika 4.1 Primjer jednostavnog programa [Autor]

SCL je jezik nalik c jeziku te je baziran na PASCAL-u koristimo ga za operacije veće složenosti, te je kompaktnije rješenje od ljestvičastog dijagrama, posjeduje osnovne logičke funkcije te se se unutar njega također mogu iskoristi funkcije iz ljestvičastog dijagrama programira nalik skripti te pruža mogućnost složenijeg programa.

# 5. IZRADA PROGRAMA

Za početak sumirajmo zahtjeve projekta. U programu je potrebno imati 2 režima rada, automatski režim rada te režim rada za održavanje, postrojenje se pokreče i zaustavlja po sekvenci i protok materijala je reguliran PID regulacijom. Program ćemo razdijeliti na osnovne komponente odnosno mašine te pojedine komponente pozivamo unutar glavnog programa.

3 osnovna koraka izrade programa:

1. Korak izrade hardverska konfiguracija.

Iz električnih shema potrebno je iščitati tip PLC i HMI- uređaja te korištene module, frekvencijske pretvarače te komunikacijske uređaje (Komponente opisane u poglavlju 3. Uređaji i oprema)(Slika 5.1). Zatim uređaje povezujemo preko profineta te im dodjeljujemo adrese.



Slika 5.1 Hardverska konfiguracija [Autor]

# 2. Pisanje PLC programa

Pisanje programa započinje definiranjem podsustava programa u našem slučaju radi se o pojedinim mašinama te ćemo kreirati mapu za svaku mašinu u kojoj će se nalaziti funkcije i baze podataka (Slika 5.1), osim pojedinih mašina potrebno je kreirati mapu za globalno korištene funkcije kao što su: skaliranje, funkcija rampe, sekvenca pokretanja itd. te mapu za simulaciju kao i funkcije tako definiramo i baze podataka kao što su globalna baza podataka za varijable koje će se javljati kroz više podsustava te baza podataka za varijable koje razmjenjujemo sa HMI-om. Nakon definiranja osnovne strukture možemo započeti s programiranjem.

Project tree	• 10
Devices	
l L	
▼ PIC 1-40843 [CPU1515E-2 PN]	
Pevice configuration	
Online & diagnostics	
Safety Administration	
Go Software units	
Program blocks	
Add new block	
- Main [OB1]	
BAMPA DB 1 [DB20]	
Main Safety RTG1 [FB3]	=
Main Safety RTG1 DB [DB23]	
Magnetni bubani	
Kagnean_bassing	
Pokretne trake	
Prekonojasni separator	
Simulacija	
Vibracioni dodavac	
Vibraciono sito	
Sustem blocks	
Technology objects	
External source files	
PIC data tines	
Match and force tabler	
Opline backups	
OPC IIA communication	
Meh applications	
Device providata	
Program info	
PLC supervisions & alarms	
E PLC alarm taxt lists	
E local modules	
Distributed I/O	
HMI 1-506 A3 [TB1500 Comfort]	
Drive 1-2011/0 [C120 CU2505 2 PM Verter]	
Switch 1 [SCALANCE YC206-2]	
Ungrouned devicer	
	~

Slika 5.2 Definiranje podsustava [Autor]

3. Izrada HMI sučelja

Izrada HMI sučelja započinje povezivanjem varijabli s PLC-a s varijablama HMI-a. Zatim možemo definirati stalni prostor na ekranu, to je dio ekrana vidljiv
na svim definiranim stranicama odnosno zaslonima HMI-a. Nakon definiranog stalnog prostora na ekranu možemo izraditi početni ekran te ostale potrebne ekrane odnosno stranice (Slika 5.2). U ovom slučaju osim početnog zaslona potrebno je izraditi zaslone za svaku mašinu te zaslon za simulaciju. HMI- uređaj također omogućuje skočne prozore.



Slika 5.3 Definirani ekrani [Autor]

## 5.1. Pokretne trake s finim i ne magnetnim materijalom

Pokretne trake s finim i otpadnim materijalom su iste što se tiče programskog zahtijeva. Obije pokretne trake zahtijevaju automatsko i manualno paljenje, uključenje grijača za vrijeme kada je motor ugašen. Na kraju njih nalaze se usmjerivači koji neovisno o načinu rada pokretne trake mogu biti upravljani automatski odnosno manualno. Obje trake je potrebno zaustaviti u slučaju da su jedno ili oba sigurnosna užeta aktivirana ili je aktivirano jedno od sigurnosnih tipkala. Komande za paljenje, gašenje te način rada dolaze s HMI-a, a na HMI potrebno je prenijeti statuse motora, grijača te usmjerivača. Svi navedeni elementi uključuju se preko digitalnih izlaza.

### Program:

Na početku programa uzimamo komande S HMI-a HMI TO PLC FNS CON MAN STRT te ju zapisujemo u pomoćnu varijablu #MAN START TMP koja pokreče način rada za održavanje. Zatim slijedi provjera logičkih uvjeta za pokretanje pokretne trake koji su redom; FLD OUT EM RLY  $\rightarrow$  signal sa sigurnosne sklopke, CUM STP  $\rightarrow$  signal za zaustavljanje zbog ispada mašine koja prethodi pokretnoj traci, i FNS TRANS CONV PR1 EM STP FNS TRANS CONV PR2 EM STP  $\rightarrow$ signali sa sigurnosnih poteznih užeta, FNS TRANS CONV MOT FLT  $\rightarrow$  signal s elektromotorne zaštite, AUTO STRT  $\rightarrow$  status o pokrenutom automatskom upravljanju, ako je on uključen način rada za održavanje se ne može pokrenuti. Te ako su svi uvjeti zadovoljeni varijabla MAN STRT se uključuje (slika 5.4).



Slika 5.4 Manualno pokretanje [Autor]

Uvjeti za automatsko pokretanje su isti kao i uvjeti za pokretanje u načinu rada za održavanje. Razlika je u varijabli koja ga pokreće naziva AUTO\_STRT i u tome što kod automatskog starta paljenje se odgađa 5 sec ukoliko je traka u stanju mirovanja, ako je traka u pokretu za vrijeme prebacivanja na automatski način rada odgoda od 5 sec nije aktivna. Odgoda pokretanja koristimo kod automatskog pokretanja kako bi osigurali da je element koji slijedi prije već pokrenut, što je zahtjev sekvence paljenja (Slika 5.5).



Slika 5.5 Automatsko pokretanje [Autor]

Nakon što je pokrenut jedan od načina rada slijedi pokretanje motora. Pomoćna Varijabla MOT\_RUN zatim uključuje digitalni izlaz povezan na varijablu FNS\_TRANS\_CONV\_MOT\_CONT (Slika 5.6).





Nakon logike za pokretanje motora slijedi logika za pokretanje grijača i usmjerivača. Grijač se pokreče u slučaju da nema aktivnih sigurnosnog signala EM RLY (signal EM RLY aktiviraju bilo koji od sigurnosnih sklopki unutar postrojenja) te alarma s grijaća FNS TRANS CONV SPACE HTR ALM te signal za pokretanje motora ne smije biti aktivan kako bi se ostvarilo paljenje grijača kad je motor ugašen. Zatim slijedi provjera automatskog pokretanja pokretne trake te ako je automatski način uključen postavljamo usmjerivač u automatski način rada postavljanjem signala DVRTR AUTO MODE u na visoku logičku razinu. Zatim slijedi logika za upravljanje usmjerivačem u prvom dijelu koda provjeravamo dali je pokretna traka pokrenuta te ako je provjeravamo dali postoji greška na usmjerivaču ulaznim digitalnim signalom naziva trans conv drv cho flt te provjeravamo signale s HMI-a za određivanje načina rada koji glase: HMI\_FNS\_CON\_DVRTR\_MAN\_ON i HMI\_FNS\_CON\_DVRTR\_AUTO\_ON (Slika 5.7).





▼ Network 10: PAJENJE USMJERIVACA



Slika 5.7 Pokretanje usmjerivača [Autor]

## 5.2. Pokretna traka s otpadnim materijalom i pokretna traka s vagom

Pokretna traka s otpadnim materijalom zahtjeva dva načina rada, automatski i način rada za održavanje, pokretna traka se ne može pokrenuti ukoliko su aktivirani signali s sigurnosnih elemenata te ukoliko je aktivna greška s motora. Kada je motor ugašen grijač protiv sakupljanja kondenzata se mora uključiti. Upravljanje trakom vrši se s HMI-a.

Pokretna traka s vagom razlikuje se od trake s otpadnim materijalom u tome što na sebi ima vagu te programski ne zahtjeva dodatne uvjete.

5.2.1. Vaga

Funkcija za vagu s analognog ulaza očitava vrijednost od 0 do 27648 koju je potrebno skalirati u vrijednost protoka od 0-4166 t/h te je potrebno omogućiti nuliranje vage (Slike 5.8 i 5.9). Nuliranje vage se automatski pokreće prilikom prvog paljenja vage ili naredbom s HMI-a, nuliranje se vrši podizanjem digitalnog izlaza na visoku logičku razinu. Grešku s vage očitavamo s digitalnog ulaza te ju šaljemo na HMI.

Protok s vage dobiven je prema maksimalnom protoku definiranom prema maksimalnoj brzini kretanja pokretne trake skaliranim s postotkom brzine vrtnje pokretne trake s vagom prema jednadžbi (5.1):

$$Q = Q_m \cdot \frac{V}{V_m} = 5000 \cdot \frac{2.5}{3} = 4166,67 \,[\text{t/h}]$$
 (5.1)

Gdje su:

Q- Skalirani protok [t/h],

*Q<sub>m</sub>*- Maksimalni dozvoljeni protok,

Vm- Maksimalna dozvoljena brzina kretanja pokretne trake,

V- Stvarna brzina kretanja pokretne trake.



Slika 5.8 Skaliranje vrijednosti dobivene s vage [Autor]



Slika 5.9 Postupak nuliranja vage [Autor]

### 5.3. Prekopojasni separator

Separatoru je potrebno omogućiti 2 načina rad automatski te način rada za održavanje, potrebno je kontrola uključenja motora, elektromagneta i grijača. Uvjet za pokretanje motora je da nema aktivnih sigurnosnih signala te greške na motoru ili magnetu, isti zahtjevi vrijede i za elektromagnet, kao i kod pokretnih traka grijač mora biti aktiviran kada je motor isključen. Svi navedeni elementi uključuju se preko digitalnih izlaza.

Program se razlikuje od programa pokretnih traka samo u zahtjevu za pokretanje elektro magneta (slika 5.10), zahtjevi za pokretanje motora i grijača su isti. Kod pokretanja elektromagneta najprije pokrećemo ispravljač podizanjem signala OVRBND\_MAG\_RECT\_EQ\_MAG te kad se pokrene ispravljač tada šaljemo signal OVRBND\_MAG\_RECT\_EQ\_MAG\_ON za preklapanje releja koji zatim zatvara strujni krug između ispravljača i elektromagneta.



Slika 5.10 Pokretanje magneta [Autor]

## 5.4. Magnetni bubanj

Bubanj je uvjetno sličan separatoru no razlikuje se u mogućnosti kontrole brzine vrtnje i jakosti magnetskog polja. Brzina okretanja motora modulira se prema rampi kako bi se smanjila potezna struja motora, kontrola brzine vrši se preko frekvencijskog pretvarača korištenjem standardnog telegrama 1 (Slika 5.12). Jačinu magnetnog polja kontroliramo pomoću analognog izlaza naponskim signalom od 0 do 10 volti te je željenu jakost magnetskog u postotku potrebno skalirati u vrijednost između 0 i 27648 (Slika 5.11). Komade te referentne vrijednosti šaljemo s HMI-a, referentne vrijednosti moguće je podešavati neovisno o načinu rada bubnja.



Slika 5.11 Slanje referente vrijednosti elektromagnetu [Autor]



Slika 5.12 Slanje referente brzine [Autor]

5.4.1. Frekvencijski pretvarač upravljan Standardnim telegramom 1

Za frekvencijski pretvarač SINAMICS G120 CU250S-2 potrebno je napravit funkciju za komunikaciju.

Program započinje uzimanjem podataka s frekvencijskog pretvarača funkcijom DPRD\_DAT (Slika 5.13) s kojom u strukturu drv\_in koja se sastoji od obje prije opisane statusne riječi (Poglavlje 3)(Tablice 3.2 i 3.3).



Slika 5.13 Komunikacija frekvencijski pretvarač → PLC [Autor]

Zatim slijedi obrada statusa odnosno provjera logike za pokretanje motora te omogućavanje reference. Varijable su dobivene iz tablica kontrolnih te statusnih riječi Standardnog telegrama 1.



Slika 5.14 Provjera uvjeta za pokretanje motora preko frekvencijskog pretvarača [Autor]

Nakon obrade statusnih bitova te aktivacija potrebnih kontrolnih bitova i postavljanja reference strukturu s obje statusne riječi (Tablice 3.4 i 3.5) šaljemo na frekvencijski pretvarač pomoću funkcije DPWR\_DAT (Slika 5.15).

Comment				
"Sim_db".				
SIMULATION		DPWR_DAT		
<u> </u>	EN		ENO	
272			RET_VAL	
"Drive_1-			-	
201U0~PROFINET_				
interface~				
Standard_				
telegram_i	LADDR			
"MAG_BUB_DB".				
DRIVER.DRV_OUT	RECORD			

Slika 5.15 Komunikacija PLC → frekvencijski pretvarač [Autor]

### 5.5. Vibrirajuće sito

Sito je programski najjednostavnija komponenta budući da od električnih komponenti posjeduje motor i grijač, kao i ostale komponente posjeduje 2 načina rada, automatski i način rada za održavanje. Motor se pali preko releja te njegovo pokretanje upravljamo digitalnim izlazom kao i grijač te grešku s motora očitavamo digitalnim izlazom koji je spojen na elektromotornu zaštitu. Uvjet za pokretanje motora je nepostojanje aktivnih sigurnosnih signala te neaktivni signal s elektromotorne zaštite. Grijač je uključen kad je motor isključen. Program za pokretanje grijača i motora isti je kao i kod pokretanja motora i grijača pokretnih traka.

### 5.6. Vibrirajući dodavač

Dodavač je za razliku od sita najkompliciraniji što se tiče programa. Motor posjeduje elektromehaničku kočnicu te je moguća kontrola brzine vrtnje preko frekvencijskog pretvarača koristeći Siemens telegram 220. Motor je potrebno upravljati preko funkcije rampe te potrebno omogućiti vrijeme otvaranja te zatvaranja elektromehaničke kočnice. Kao i ostale komponente pogona dodavač posjeduje 2 načina rada, automatski način rada i način rada za održavanje. U automatskom načinu rada brzina vrtnje motora regulirana je PID regulatorom prema protoku materijala dok je u načinu rada za održavanje moguće prebacivanje između PID regulacije i kontrole referentnom brzinom vrtnje. Uvjeti za pokretanje motora su nepostojanje aktivnih sigurnosnih signala te nepostojanje grešaka na motoru, frekvencijskom pretvaraču ili kočnici. Grijač je upaljen ako je motor ugašen.

Osnova programa dodavača je ista kao i kod sita no razlikuju se u kontroli motora te u dodatnim načinima upravljanja kod načina rada za održavanje. Varijabla MAN\_STRT odnosi se na način upravljanja konstantnom brzinom vrtnje dok varijabla PID\_STRT odnosi na manualno pokretanje PID regulacije unutar načina rada za održavanje. U PID načinu referentu brzinu određuje regulator dok u drugom načinu referentnom brzinom upravlja operater (Slika 5.16). Varijabla PID\_ON uključuje PID funkciju unutar programa (više u poglavlju 5.7.5).



Slika 5.16 Način rada vibrirajućeg dodavača [Autor]

## 5.6.1. Frekvencijski pretvarač upravljan Standardnim telegramom 220

Za frekvencijski pretvarač SINAMICS-S120-CU320-2 PN. potrebno je napravit funkcijski blok. Program je sličan kao i za frekvencijski pretvarač SINAMICS G120 CU250S-2 razlika je u kontrolnim i statusnim bitovima popis bitova je dobiven iz tehnološke dokumentacije projekta [1].

### 5.6.2. Starter

Za motor dodavača potrebno je izraditi funkciju za pokretanje odnosno zaustavljanje te kontrolu otvaranja i zatvaranja elektromehaničke. S ulaza u funkciju očitavamo zahtjev za startanje motora (Slika 5.17) te provjeravamo dali je kočnica otvorena te istovremeno šaljemo zahtjev za otvaranje kočnice. Kada se kočnica počne otvarati potrebno je pričekati 150 milisekundi prije omogućavanja slanja referentne brzine i pokretanja motora (Slike 5.18 i 5.21) [1].

	ST	ARTI	ER		and the second	
		Nam	ie	Data type	Default value	Comment
1	-00	• 1	nput			
2	-		START	Bool		KOMANDA ZA START
3	-00		REF_VALUE	Real		REFERENTNA BRZINA VRTNJE
4	-		ZERO_SPEED_STATUS	Bool		STATUS SA PRETVARAČA
5	-00	-	BRAKE_RELEASE_TIME	Time		ABB VRIJEME OTPUSTANJA KOCNICE
6	-		MAX_MOT_SPEED	Real		NAZIVNA BRZINA MOTORA
7			AC_TIME	Real		VRIJEME ZALETA
8	-		DC_TIME	Real		VRIJEME DECELERACIJE
9	-00	• (	Output			
10	-		OUT_REAL	Real		BRZINA SA RAMPE
11	-00		OUT_INT	Int		BRZINA SA RAMPE
12	-		RUN	Bool		STATUS MOTORA
13	-00	-	BRAKE_RELEASE	Bool		KOMANDA NA KOCNICU (1 KOCNICA OTVORENA, 0 KOCNICA ZATVORENA)
14	-		FLT	Bool		STATUS MOTORA
15	-	=	DRIVER_START	Bool		NAREDBA ZA POKRETANJE MOTORA
16	-		REF_ENB	Bool		
17	-00	• 1	nOut			
18	-	=	BRAKE_RELEASE_STATUS	Bool		STATUS KOCNICE SA PRETVARAĆA
19	-	• 1	Temp			
20	-		START_TMP	Array[01] of Bool		
21	-00	-	REF_ENABLE	Bool		
22	-		REF_TEMP	Real		
23	-	- 1	STOP_TEMP	Array[04] of Bool		
24	-		OUT_REAL_TEMP	Real		
25	-		TMP	Real	1	
26	-		brk_tmp	Bool		
27			<add new=""></add>			

Slika 5.18 Ulazi, izlazi i pomoćne varijable Starter funkcije [Autor]



Slika 5.20 Rampiranje i slanje referentne vrijednosti brzine vrtnje



Slika 5.21 Grafički prikaz djelovanja funkcije Starter [Autor]

Na grafičkom prikazu (Slika 5.21) možemo vidjeti 3 grafa. Prvi crveni graf prikazuje postotnu brzinu vrtnje motora u odnosu na nazivnu brzinu. Drugi plavi graf predstavlja komadu za otvaranje elektromehaničke kočnice i posljednji zeleni graf prikazuje komandu za pokretanje odnosno zaustavljanje motora.

## 5.7. Ostale funkcije

Uz funkcije upravljanja pojedinih mašina program zahtjeva i dodatne funkcije koje će se pozivati unutar funkcija upravljanja. To su funkcije: generatora rampe, PID upravljanja, sekvenca pokretanja, sekvenca gašenja u slučaju greške i skaliranje.

## 5.7.1. Skaliranje

Funkcija skaliranja napisana je u SCL-u (Slika 5.23) te na je moguće postaviti na dva načina rad. Prvi način rada je skaliranje cjelobrojne veličine u decimalnu veličinu kako bi smo analogne ulaze predočili u čovjeku razumljivu informaciju te način rada skaliranja decimalne veličine u cjelobrojnu kako bi omogućili kontrolu analognog izlaza. Način rada kontrolira se ulaznom varijablom OUT\_MODE (Slika 5.22).

Na       1     ↓       2     ↓       3     ↓       4     ↓       5     ↓       6     ↓       7     ↓       8     ↓       9     ↓       10     ↓       11     ↓	Input MAX_IN MIN_IN IN_VALUE MAX_OUT	Data type Real Real Real Real	Default value	Comment MAKSIMALNA ULAZNA VRIJEDNOT MINIMALNA ULAZNA VRIJEDNOST	
1 40 *   2 40 *   3 40 *   4 40 *   5 40 *   6 40 *   7 40 *   8 40 *   9 40 *   10 40 *	Input MAX_IN MIN_IN IN_VALUE MAX_OUT MINFOLIT	Real III Real Real		MAKSIMALNA ULAZNA VRIJEDNOT MINIMALNA ULAZNA VRIJEDNOST	
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	MAX_IN MIN_IN IN_VALUE MAX_OUT	Real III Real Real		MAKSIMALNA ULAZNA VRIJEDNOT MINIMALNA ULAZNA VRIJEDNOST	
3 •••   4 •••   5 •••   6 •••   7 •••   8 •••   9 •••   10 •••	MIN_IN IN_VALUE MAX_OUT	Real Real		MINIMALNA ULAZNA VRIJEDNOST	
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	IN_VALUE MAX_OUT	Real			
5 < 2 = 6 < 3 = 7 < 3 = 8 < 3 ≠ 9 < 3 = 10 < 3 = 11 < 3 ≠	MAX_OUT	Beal		ULAZNA VELICINA	
6 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	MINLOUT	Reat		MAKSIMALNA IZLAZNA VRIJEDNOST	
7 <table-cell> 1 8 <table-cell> 7 9 🗐 1 10 🗐 1</table-cell></table-cell>	WINT COT	Real		MINIMALNA IZLAZNA VRIJEDNOST	
8 <table-cell> 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10</table-cell>	OUT_MODE	Bool		0->INT/REAL TO REAL , 1->REAL/INT TO INT	
9 🕣 = 10 🕣 = 11 🕣 🔻	Output				
10 🕣 =	OUT_VALUE_REAL	Real		IZLAZNA VELICINA U REAL FORMATU	
11 🕣 🔻	OUT_VALUE_INT	Int		ILAZNA VELICINA U INT FORMATU	
and the second second	InOut				
12 .	<add new=""></add>				
13 🕣 🔻	Temp				
14	<add new=""></add>				
15 🕣 🔻	Constant				
16	<add new=""></add>				
17 🕣 💌	Return				
18 🕣 🛚		Void			

Slika 5.22 Popis ulaznih i izlaznih varijabli funkcije Skaliranje [Autor]

```
  IF...
  CASE...
  FOR...
  WHILE..
  (...)
  REGION

  1
  #OUT_VALUE_REAL := ((#MAX_OUT - #"MIN-OUT") / (#MAX_IN - #MIN_IN)) * (#IN_VALUE - #MIN_IN) + #"MIN-OUT";

  2
  #OUT_VALUE_INT := 0;

  3
  □IF #OUT_MODE THEN

  4
  #OUT_VALUE_INT := REAL_TO_INT(#OUT_VALUE_REAL);

  5
  #OUT_VALUE_REAL := 0;

  6
  END_IF;

  7
```

Slika 5.23 Funkcija skaliranja [Autor]

## 5.7.2. Funkcija rampe

Funkcija rampe je napisana unutar funkcijskog bloka zbog potrebe pamćenja prijašnje vrijednosti brzine vrtnje. Prvi dio programa pomoću funkcije RT\_INFO očitava podatak o trajanju 1 ciklusa programa u tu svrhu se također može iskoristiti funkcija TIME\_TICK (Slika 5.25). Vrijeme trajanja ciklusa potrebno je pretvoriti u decimalnu veličinu te pretvoriti u sekunde iz nanosekundi. Nakon dobivanja vremena jednog ciklusa koje nam je potrebno kako bi znali koliko dugo se motor rotirao te prema tome koliko se pomaknuo unutar tog vremena testiramo trebamo li usporavati ili ubrzavati (Slika 5.26). Nakon odluke o ubrzavanju odnosno usporavanu program izračunava potrebnu brzinu prema jednadžbi pravca, prije dobiveno vrijeme je dovoljno malo da ga možemo smatrati derivacijom po vremenu te nam ono služi kao koeficijent nagiba pravca (Slika 5.27).

RA	MP	Α									
	Name		Data type	Default value	Retain	Accessible f	Writa	Visible in	Setpoint	Supervision	Comment
-	•	Input									
-		REFERENCA	Real	0.0	Non-ret 💌						REFERENTNA BRZINA
-		AC_TIME	Real	0.0	Non-retain						VRIJEME AKCELERACIJE
-		DC_TIME	Real	0.0	Non-retain						VRIJEME DECELERACIJE
-	•	MAX	Real	0.0	Non-retain		<b></b>	<b></b>			MAKSIMANA BRZINA VRTNJE
-	•	Output									
-		RAMPA	Real	0.0	Non-retain						IZLAZNA VELICINA
-	•	InOut									
		<add new=""></add>									
-0	•	Static									
-		C_TIME	LTime	LT#Ons	Non-retain						
-00		T_VALUE	Real	0.0	Non-retain						

Slika 5.24 Varijable Rampa funkcije [Autor]



Slika 5.25 Izraćun trajanja jednog ciklusa programa [Autor]

### Network 3: IZRACUN ACC/DCC

Comment



#### Network 4: PROVJERA GRANICA VRIJEDNOSTI









## 5.7.3. Sekvenca pokretanja

Sekvenca pokretanja (Slika 5.29) najprije pokreće pokretnu traku s vagom kako bi se za vrijeme pokretanja ostalih elemenata vaga postavila na nulu. Zatim se pokreću redom: pokretna traka s otpadnim materijalom, separator, bubanj, pokretna traka s finim materijalom, pokretna traka s ne magnetnim materijalom, sito te na posljetku dodavač. Na taj način kada materijal krene s dodavača svi dijelovi pogona su u pokretu te nema zastoja. Gašenje postrojenja odvija se obrnutim redoslijedom s iznimkom pokretne trake s vagom koja se pokreće prva ali se gasi druga po redu odmah nakon dodavača (Slika 5.28). Svaka mašina se gasi s odgodom nakon zaustavljanja prethodne kako bi sav materijal sišao sa trke. U programu to je vrijeme postavljeno na 10 sekundi zbog simulacije.



Slika 5.28 Automatska sekvenca zaustavljanja [Autor]

Network 7: SEKVENCA AUTOMATSKOG PALJENJA POSTROJENJA

Comment



Slika 5.29 Sekvenca automatskog pokretanja [Autor]

## 5.7.4. PID kontrola

PID kontrola ostvarena je pomoću ugrađenog funkcijskog bloka PID\_Compact (slika 5.30) kako bi se PID\_Compact funkcionirao ispravno potrebno ga je definirati u zasebnom organizacijskom bloku te je u postavkama bloka potrebno postaviti vrijeme cikličkog pokretanja bloka na 100 milisekundi. To nam prije svega omogućuje pravilnije uzorkovanje veličine o kojoj regulacija zavisi to jest veličine u povratnoj vezi.



Slika 5.30 PID compact [Autor]

Parametre PID regulatora moguće je podesiti pritiskom na ikonu s kutijom za alat u gornjem desnom kutu PID\_Compact bloka (Slika 5.30). Pritiskom na ikonu otvara se prozor za podešavanje parametara (Slika .5.31)

				🕿 Functional view	Parameter view
<b>* 10 10</b>					
🕶 Basic settings 🛛 🥥					
Controller type 🥪	Controller type				
Input / output parameters 🥪					
💌 Process value settings 🛛 🥪	Flow	m³/hr 💌			
Process value limits 🛛 🤣	Invert control logic				
Process value scaling 🛛 🤣					
▼ Advanced settings 🛛 🤣	Activate Mode after CPU restart				
Process value monitoring 🥪	Set Mode to:	Automatic mode	-		
PWM limits 🥑					
Output value limits 🛛 📀					
PID Parameters 🥏					

Slika 2.31 Prozor za podešavanje PID parametara

Unutar prozora za podešavanje PID parametara nalaze se izbornici s postavkama:

- I. Basic settings (hrv. osnovne postavke) unutar osnovnih postavki određujemo tip regulirane vrijednosti pod stavkom controller type (hrv. Vrsta upravljanja) u našem slučaju reguliramo protok. Unutra odjeljka input / output parameters (hrv. ulazno /izlazni parametri) nije potrebno mijenjati unaprijed postavljene vrijednosti.
- II. Process value settings (hrv. Postavke procesnih varijabli) potrebno je postaviti process value limits (hrv. limiti procesne vrijednosti) kao minimum postavljamo vrijednost o dok kao maksimum postavljamo vrijednost 4200 dobivenu zaokruživanjem vrijednosti iz jednadžbe (5.1). Parametar process value scaling (hrv. skaliranje procesne varijable) nije potrebno mjenjati.
- III. Advanced settings (hrv. Naprednije postavke) unutar ovih postavci dovoljno odnosno nužno je promijeniti PID parameters (hrv. PID parametri) (Slika 5.32)

_		
Enable manual entry		
Proportional gain:	5.420387E-2	
Integral action time:	3.566024	s
Derivative action time:	6.365541E-1	s
Derivative delay coefficient:	0.1	
Proportional action weighting:	0.8	
Derivative action weighting:	0.01	
Sampling time of PID algorithm:	0.2	s
Tuning rule		
Controller structure:	PID	-

Slika 5. 32 PID parametri [Autor]

## 5.7.5. Sigurnosne funkcije

Osnovna sigurnosna funkcija upravlja odnosno nadzire signale s sigurnosnih elemenata kao što su sigurnosna tipkala, potezna užad te senzori prisutnosti. Osnovna sigurnosna funkcija se nalazi unutar sigurnosnog bloka dostupnog isključivo za sigurnosne PLC-ove te unutar tog funkcijskog bloka možemo koristiti specijalne sigurnosne funkcije kao što su: ESTOP1, TWO\_H\_EN, SFDOOR, ACK\_GLOB.

ESTOP1 funkcija (Slika 5.33) koristi se za sigurnosne sklopke te unutar funkcije određujemo ulazni signal E\_STOP, signal za potvrdu o uklonjenoj grešci ACK, vrijeme ogode TIME\_DEL, te ulaz ACK\_NEC s kojim određujemo trebamo li potvditi grešku ili ne (logička nula  $\rightarrow$  greška ne treba potvrdu, logička jedinica  $\rightarrow$  potvrda je potrebna). Izlazi iz funkcije su: Izlazni signal Q, izlazni signal Q nakon pojave greške ne propušta signal dok se greška ne ukloni te potvrdi. Slijedeći izlaz je Q\_DELAY, to je izlaz s odgodom zaustavljanja iz razloga jer se određeni procesi ne smiju odmah zaustavit već nakon zaustavljanja procesa o kojem zavisi. Primjer takvih procesa su postrojenja za lijevanje i obradu metala u tekućem stanju, prije zaustavljanja potrebno je rastaljeni materijal dovesti do dijela pogona gdje nema opasnosti od oštećenja pogona zbog skrućenja rastaljenog metala. Ostali izlazi su ACK\_REQ koji nam signalizira da je potrebna potvrda te DIAG izlas s kojega možemo iščitati kod pogreške. Funkcija TWO\_H\_EN služi za provjeru sigurnosnih tipkala koja su postavljena u paru po jedno za obije ruke kod upravljana uređajima kod kojih moramo osigurati da operaterova ruka ne završi u pokretnom dijelu stroja. Funkcija SFDOOR koristi se za sigurnosna vrata te funkcija ACK\_GLOB služi za potvrdu grešaka na svim sigurnosnim funkcijama od jednom.



Slika 5.33 Sigurnosna funkcija ESTOP1 [Autor]

Osim osnovne sigurnosne funkcije u kojoj svaki sigurnosni element nadziremo preko ESTOP1 funkcije unutar programa potrebno je mapirati greške, alarme i signale s sigurnosnih uređaja u varijable cjelobrojnog tipa kako bi se mogle obraditi te prikazati na HMI-u. Funkcija je ostvarena tako što se definira struktura (Slika 5.34) sa svim alarmima i greškama te se pojedini bitovi iz strukture pridjeljuju jednoznačne greške, cjelobrojna varijabla zauzima 16 bitova stoga veličina strukture također mora biti 16 bitova kako bi pomoću funkcije BLKMOV premjestili čitavu strukturu u cjelobrojnu varijablu (Slika 5.35). Kako bi funkcija

BLOKMOV radila ispravno u postavkama baze podataka s definiranim strukturama potrebno je doznačiti stavku "optimizirani pristup bloku" (eng. Optimized block access).

23		•	FLT	Struct	64.0	
24		8	ERR_8	Bool	64.0	MAG BUB MOTOR STRUJA IZNAD DOZVOLJENE
25			ERR_9	Bool	64.1	MAG BUB MOTOR PREGRIJAVANJE
26	-		ERR_10	Bool	64.2	VS MOTOR
27			ERR_11	Bool	64.3	VD MOTOR PREGRIJAVANJE
28	-		ERR_12	Bool	64.4	VD MOTOR
29	-		ERR_13	Bool	64.5	VD KOCNICA
30			ERR_14	Bool	64.6	VD MOTOR RASHLADNI VENTILATOR
31			ERR_15	Bool	64.7	
32	-		ERR_0	Bool	65.0	MAG BUB MOTOR
33	-		ERR_1	Bool	65.1	MAG BUB MAGNET
34			ERR_2	Bool	65.2	PT FM MOT
35			ERR_3	Bool	65.3	PT NMM MOT
36			ERR_4	Bool	65.4	PT OMM MOTOR
37	-		ERR_5	Bool	65.5	PT S MOTOR
38	-		ERR_6	Bool	65.6	PREKO.P.SEP MOTOR
39			ERR_7	Bool	65.7	PREKO.P.SEP MAGNET

5.34 Primjer strukture s grečkama [Autor]



Slika 5.35 Mapiranje grešaka

# 6. HMI SUČELJE

Izrada HMI sučelja započinje definiranjem HMI tagova, u odjeljku HMI tags (hrv. oznake) definiramo novu tag listu te iz baze podataka za HMI kopiramo varijable te ih zalijepimo u HMI tag listu. HMI variabile će se automatski definirati te povezati s PLC variabilama. Zatim možemo definirati stalni dio zaslona. Stalni dio zaslona vidljiv je sa svih definiranih zaslona te najčešće služi za navigaciju. Stalni dio zaslona definira se u odjeljku "Permanent area"



Slika 6.1 Stalni dio zaslona [Autor]

U stalnom dijelu zaslona (Slika 6.1) lijevo definirane su 4 tipke. Prva tipka služi za gašenje ekrana, druga tipka nas odvodi na početni zaslon, treća tipka otvara zaslon s popisom alarma te posljednja tipka otvara ekran s parametrima za simuliranje grešaka. U sredini se nalazi naslov koji je definiran unutar symbolic I/O field (hrv. simboličko ulazno / izlazno polje) funkcije koja nam omogućuje dinamičko mijenjanje teksta, tekst koji se mijenja definiran je unutar odjeljka tekstualna i grafička lista te se naslov mijenja prema trenutno upaljenom prikazu (Slika 6.2). Na samom kraju nalazi se prikaz aktivne greške te datum i vrijeme.

Te	xt lists				
+++	Name .	•		Selection	Comment
1-2-	AUTO_S	TART_BUTTON		Value/Range	Contraction of the second s
1-2-	mod2			Bit (0, 1)	
1-2-	MODE			Bit (0, 1)	
1-2-	SCREEA	N_NAMES		Value/Range	
1-2-	SIMULA	TION_ON		Value/Range	
1-	START_S	TOP		Bit (0, 1)	
1-2-	START_S	TOP_2		Bit (0, 1)	
1-2-	VAGA			Bit (0, 1)	
	<add new=""></add>				
++++	Default	Value 🔺	Text		
	Default	Value	Text		
1.	0	0	Početni ekran		
1	0	1	Magnetni bubanj		
1	0	2	Prekopojasni sep	arator	
1.	0	3	Pokretna traka s	¶finim materijalom	
1.	0	4	Pokretna traka s		
1.	0	5	Pokretna traka s	m	
1	0	6	Pokretna traka s	vagom	
1	$\Theta$	7	Vibrirajući dodav	ač	
1.	0	8	Vibrirajuće sito		
1	0	9	SIMULACIJA		

Slika 6.2 Tekstualna i grafička lista [Autor]

Naslov se prikazuje tako da aktivacija ekrana upisuje broj ekrana u varijablu prema kojoj simboličko polje odabire naslov iz tekstualne liste. Tipke za navigaciju rade na način da se pritiskom na tipku aktivira komanda za otvaranje novog ekrana (Slika 6.3).

		Texts	Events	tions	Animat	Properties	
		×	TBE	1			
						Click	
		creen	▼ ActivateS			Press	
SIMULATION		n name	Scree			Release	
0		Object number				Activate	
		ction>	<add fund<="" td=""><td></td><td></td><td>Deactivate</td></add>			Deactivate	
						Change	
		:tion>	<add func<="" td=""><td></td><td colspan="3">Deactivate Change</td></add>		Deactivate Change		

Slika 6.3 Aktiviranje ekrana pomoću tipke [Autor]

Nakon postavljanja stalnog dijela ekrana možemo početi sa izradom ostalih ekrana.

## 6.1. Početni ekran

Na početnom ekranu se nalazi popis svih mašina te dijagram toka materijala kroz pogon. Na početnom zaslonu moguće je vidjeti statuse pojedinih mašina. S početnog ekrana moguće je pokrenuti cijelu tvornicu u automatskom načinu te ju isto tako i zaustaviti pritiskom na tipku AUTO START. U gornjem desnom kutu početnog ekrana nalazi se tipka za sigurnosno zaustavljanje cijelog pogona te u donjem lijevom kutu možemo vidjeti tipku koja pokreće zaslon s grafičkim prikazom protoka materijala. S početnog ekrana prelazimo na ekrane pojedinih mašina pritiskom na naziv mašine, grafički prikaz mašine te otvaranjem navigacijske trake na desnoj strani zaslona (Slika 6.4).



Slika 6.4 Početni ekran [Autor]

## 6.2. Ekran magnetnog bubnja

Ekran magnetnog bubnja sadrži sliku bubnja, popis električnih dijelova bubnja te njihove statuse. U gornjem desnom kutu nalazi se tipka za pokretanje bubnja u načinu rada za održavanje to jest kada automatski način nije uključen. Pritiskom na bubanj otvara se skočni prozor u kojem je moguće postaviti referentnu vrijednost jakosti magnetskog polja, a pritiskom na motor otvara se skočni prozor za postavljanje referentne brzine vrtnje bubnja isto vrijedi i za pritiske na naslove komponenti (Slike 6.5 i 6.6).



Slika 6.5 Ekran magnetnog bubnja [Autor]

Magnet magnetnog bubnja 🛛 🗙	Motor magnetnog bubnja 🛛 🗙
Setiranje referentne vrijednosti jakosti magnetskog polja:	Setiranje referentne brzine vrtnje:
000% (0-100%)	000% (0-100%)
Jakost magnetskog polja:	Brzina vrtnje:
: 000%	000%

Slika 6.6 Skočni prozori magnetnog bubnja [Autor]

## 6.3. Ekran prekopojasnog separatora

Ekran prekopojasnog separatora sačinjen je od slike prekopojasnog separatora te popisa električkih dijelova separatora te njihovih statusa i tipku za manualno pokretanje u načinu rada za održavanje (Slika 6.7).



6.7 Ekran prekopojasnog separatora [Autor]

### 6.4. Ekran pokretnih traka s finim i ne magnetnim materijalom

Ekrani pokretne trake s finim materijalom i pokretne trake ne magnetnim materijalom potpuno su isti (Slika 6.8). Na ekranu možemo vidjeti električne komponente pokretnih traka te njihove statuse. U gornjem lijevom kutu nalazi se gumb za pokretanje trake u načinu za održavanje, pritiskom na naslov "USMJERIVAČ" otvara se iskoči prozor s grafičkim prikazom usmjerivača te simulacijom položaja (Slika 6.9). Gumbi u odjeljku usmjerivača služe za automatsko odnosno manualno upravljanje usmjerivačem.



Slika 6.8 Ekran pokretne trake s ne magnetnim materijalom [Autor]



Slika 6.9 Prikaz neaktivnog i aktivnog skočnog prozora s usmjerivačem [Autor]

## 6.5. Ekran pokretne trake s otpadnim materijalom

Na ekranu pokretne trake s otpadnim materijalom nalazi se slika pokretne trake te statusi pojedinih eklektičnih elemenata. U gornjem lijevom kutu nalazi se gumb za pokretanje pokretne trake u načinu rada za održavanje (Slika 6.10).



Slika 6.10 Ekran pokretne trake s otpadnim materijalom [Autor]

## 6.6. Ekran pokretne trake s otpadnim materijalom

Ekran pokretne trake s vagom na sebi sadrži statuse električkih komponenti, očitanje protoka s vage, iznos referentnog protoka te gumb za manualno pokretanje nuliranja vage. U gornjem lijevom kutu nalazi se gumb za pokretanje pokretne trake u načinu rada za održavanje a u donjem desnom kutu nalazi se gumb za aktiviranje ekrana s grafom protoka (Slika 6.11).


Slika 6.11 Ekran pokretne trake s vagom [Autor]

### 6.7. Ekran vibrirajućeg dodavača

Na ekranu dodavača nalazi se slika vibrirajućeg dodavača, statusi električnih elemenata, brzina vrtnje motora, referentna vrijednost protoka i referentna vrijednost brzine vrtnje (Slika 6.12). S ekrana je moguće pokrenuti dodavač u načinu rada za održavanje. Kada je dodavač u načinu rada za održavanje preko tipke s dva stabilna stanja određujemo vrstu regulacije. Pritiskom na sliku dodavača možemo podesiti referentne vrijednosti (Slika 6.13). U donjem desnom kutu nalazi se tipka za aktivaciju ekrana s grafom protoka (Slika 6.14).



Slika 6.12 Ekran vibrirajućeg dodavača [Autor]

Vibracioni dod	ava	č									2	>	<
Setiranje referent brzine vrtnje:	ne	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		• • • •	· · ·					 		100000	
000%	100%	) :	· · · · ·	• • •	· · ·	• • • •	• • •		• • • •	 			
Setiranje referent protoka:	nog	· · · · · · · ·	· · · · · · · ·	• • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • • • •			• • • • •	 			
0000[t/h] (0-4	4100	[t/	h)	•••••	· · ·				• • • • •	 • • • • •		and a second	
Brzine vrtnje:	P	rot	o	<b>c</b> :						 		Section 1.	
000%		00	)0	0	[t	/	h]	]:		 			
				•						 			

Slika 6.13 skočni ekran vibrirajućeg dodavača [Autor]



Slika 6.14 Ekran s grafom protoka [Autor]

# 6.8. Ekran vibrirajućeg sita

Posljednji ekran je ekran vibrirajućeg sita na kojem se nalaze statusi pojedinih električnih komponenti te gumb za pokretanje u načinu rada za održavanje (Slika 6.15).



Slika 6.15 Ekran vibrirajućeg sita [Autor]

# 6.9. Ostali ekrani

Preostali ekrani su: ekran navigacijske trake (Slika 6.16), simulacijski ekran (Slika 6.17), ekran s alarmnom listom (Slika 6.18) te globalni ekran. Navigacijska traka sadrži popis svih mašina za lakšu navigaciju kroz pojedine ekrane. Simulacijski ekran moguće je uključiti samo kada je i sama simulacija uključena, s njega možemo izazvati nasumične greške u sustavu. Ekran s listom alarma otvara se s lijeve strane ekrana te s njega možemo očitati aktivne greške, globalni ekran sadrži skočne elemente za alarmiranje prvi element je sličica trokuta s brojem alarma dok je drugi element lista s aktivnim alarmom.



Slika 6.16 Navigacijska traka [Autor]



Slika 6.17 Simulacijski ekran [Autor]



Slika 6.18 Alarmni ekran [Autor]

# 7. ZAKLJUČAK

Postrojenje za separaciju magnetnih od ne magnetnih materijala jedno je od osnovnih postojanja unutar svijeta reciklaže, ona moraju biti robusna kako bi izdržala konstantne vibracije i udare otpada koji pada na same dijelove pogona tokom obrade. Vrlo važna je sigurnost prilikom rada velikih otvorenih postrojenja stoga je bitno osiguranje brzog zaustavljanja pogona. Ovakvi pogoni su predviđeni za stalni te dugotrajni rad. Pogon je po potrebi potrebno zaustaviti te provesti održavanje stoga je bitna mogućnost upravljanja tokom održavanja, cijeli pogon je moguće nadzirati i upravljati sa sigurne udaljenosti putem HMI- uređaja.

# BIBLIOGRAFIJA

- [1] D. c. recycling, »Tehnološka dokumentacija«. 14 siječanj 2022.
- [2] Vortex, »Vortex global,« 21 travanj 2024. [Mrežno]. Available: https://www.vortexglobal.com/products/pivoting-chute-diverter. [Pokušaj pristupa 24 kolovoz 2024].
- [3] Siemens, »SIMATIC S7-1500,« Siemens, 8 travanj 2024. [Mrežno]. Available: https://www.siemens.com/global/en/products/automation/systems/industrial/plc/ simatic-s7-1500.html. [Pokušaj pristupa 24 kolovoz 2024].
- [4] V. Borges, »DNV,« 21 svibanj 2017. [Mrežno]. Available: https://www.dnv.com/article/terminology-explained-what-is-safety-integrity-levelsil--207747/. [Pokušaj pristupa 23 kolovoz 2024].
- [5] Siemens, »Safety related shutdown of the power supply of functionally nonsafe standard modules,« lipanj 2023. [Mrežno]. Available: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/632/39198632/att\_904745/v14/39198
   632\_Wiring\_Example\_en.pdf. [Pokušaj pristupa 23 kolovoz 2024].
- [6] G. r. marketplace, »Global robot marketplace, «[Mrežno]. Available: https://www.robotmp.com/siemens-simatic-tp1500-comfort-v2-panel. [Pokušaj pristupa 24 kolovoz 2024].
- [7] Siemens, »support.industry.siemens.com,« 8 kolovoz 2024. [Mrežno]. Available: https://support.industry.siemens.com/cs/pd/1044897?pdti=td&dl=en&lc=en-HR.
   [Pokušaj pristupa 25 kolovoz 2024].
- [8] Siemens, »DI 32x24VDC HF digital input module (6ES7521-1BL00-0AB0),« svibanj
   2022. [Mrežno]. Available: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/896/59192896/att\_897449/v1/s71500
   \_di\_32x24vdc\_hf\_manual\_en-US\_en-US.pdf. [Pokušaj pristupa 22 kolovoz 2024].
- [9] Siemens, »Analog Output Module AQ 2xU/I ST (6ES7532-5NB00-0AB0),« rujan 2016.
   [Mrežno]. Available: file:///C:/Users/kuste/Downloads/s71500\_aq\_2xu\_i\_st\_manual\_en-US\_en-US%20(2).pdf. [Pokušaj pristupa 22 kolovoz 2024].
- Siememns, »Analog Input Module AI 4xU/I/RTD/TC ST (6ES7531-7QD00-0AB0),« rujan 2014. [Mrežno]. Available: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/401/91688401/att\_75173/v1/s71500\_ ai\_4xu\_i\_rtd\_tc\_st\_manual\_en-US\_en-US.pdf. [Pokušaj pristupa 22 kolovoz 2024].

- [11] Siemens, »Digital output module F-DQ 8x24VDC/2A PPM (6ES7526-2BF00-0AB0),« siječanj 2016. [Mrežno]. Available: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/427/109482427/att\_867090/v1/et200 mp\_f\_dq\_8x24vdc\_2a\_ppm\_manual\_en-US\_en-US.pdf. [Pokušaj pristupa 20 kolovoz 2024].
- [12] Siemens, »Digital input module F-DI 16x24VDC (6ES7526-1BH00-0AB0),« siječanj 2016. [Mrežno]. Available: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/426/109482426/att\_888084/v1/et200 mp\_f\_di\_16x24vdc\_manual\_en-US\_en-US.pdf. [Pokušaj pristupa 20 kolovoz 2024].
- [13] Siemens, »Militronics belt scales millitronics MUS,« listopad 2021. [Mrežno].
   Available: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/017/109807017/att\_1095758/v1/A5E5 1464005en\_Milltronics\_MUS\_OI\_en-US.pdf. [Pokušaj pristupa 20 kolovoz 2024].
- [14] Siemens, »Milltronics MUS,« [Mrežno]. Available: https://www.siemens.com/us/en/products/automation/processinstrumentation/weight-measurement/belt-weighing/belt-scale-milltronicsmus.html. [Pokušaj pristupa 20 kolovoz 2024].
- [15] Siemens, »Milltronics BW100,« veljača 2004. [Mrežno]. Available: https://www.siemenspro.ru/docs/kip/Weight\_measurements/Dynamic\_weighing/Conveyor\_scales/Integ rators/BW100/7ML19985DJ01.1.pdf. [Pokušaj pristupa 20 kolovoz 2024].
- [16] Siemens, »SiePortal,« 8 kolovoz 2024. [Mrežno]. Available: https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6GK5206-2BB00-2AC2. [Pokušaj pristupa 25 koilovoz 2024].
- [17] Siemens, »Industry Online Support,« 28 kolovoz 2013. [Mrežno]. Available: https://support.industry.siemens.com/cs/document/77498613/delivery-releasefor-sinamics-g120-control-units-cu250s-2-vector-(rs485-can-dp-pn)?dti=0&lc=en-CR. [Pokušaj pristupa 25 kolovoz 2014].
- [18] SIEMENS, »SiePortal,« 8 siječanj 2024. [Mrežno]. Available: https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Products/10354516.
   [Pokušaj pristupa 25 kolovoz 2024].
- [19] SIEMENS, »Library of PLC data types for peripheral / technology modules and PROFIdrive drives (LPD),« Sstudeni 2022. [Mrežno]. Available: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/396/109482396/att\_1112086/v4/1094 82396\_LPD\_Library\_of\_PLC\_Datatypes\_DOCU\_v15\_en.pdf. [Pokušaj pristupa 25 kolovoz 2024].

- [20] Siemens, »Function Manual Communication,« prosinac 2018. [Mrežno]. Available: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/284/109763284/att\_971601/v1/S120\_ communication\_fct\_man\_1218\_en-US.pdf. [Pokušaj pristupa 24 kolovoz 2024].
- [21] Siemens, »Fieldbuses,« travanj 2018. [Mrežno]. Available: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/336/109757336/att\_949785/v1/G120\_ fieldbus\_fct\_man\_0418\_en-US.pdf. [Pokušaj pristupa 23 kolovoz 2024].

# SAŽETAK

Ovaj rad opisuje pogon za separaciju magnetnih materijala i osnovne dijelove pogona. Pogon je upravljan Siemensovim PLC-om, upravljanje i nadzor postrojenja vrši se preko Siemensovog HMI panela. Pogon se pokreće te zaustavlja sekvencijski s kraja pogona prema početku odnosno s početka prema kraju, upravljan je PID regulatorom. Pojedini programi, vizualizacijski ekrani kao i osnovne sigurnosne i komunikacijske značajke opisani su u radu.

Ključne riječi: reciklaža, Siemens, PlC, HMI, upravljanje, magnetni materijali

# SUMMARY

This paper describes the plant for the separation of magnetic materials and main system parts of the plant. The plant is controlled by a Siemens PLC, control and monitoring of the plant is done via a Siemens HMI panel. Machines are started and stopped sequentially from the end of the plant to the beginning and vice versa, it is controlled by a PID regulatory. Individual programs as well as visualization screens are described in the paper as well as basic security and communication features.

Keywords: recycling, Siemens, PLC, HMI, management, magnetic materials

# **DODATAK A**

# Programski kod:

eneral								
ame	Main	Number	e <b>r</b> 1		Туре	OB	Language	LAD
Imbering	Automatic							
tle	"Main Program Sween (Cy-	Author			Comment		Family	
ue	cle)"	Aution			connent		ranny	
ersion	0.1	User-de	efined ID					
		Det		Defendensla		Comment		
ame Input		Data	ta type	Default value	e	Comment		
input		-						
Initial_C	all	Boo	bl			Initial call of t	his OB	
Remane	nce	Boo	bl			=True, if rema	nent data are available	
<ul> <li>Temp</li> </ul>								
tmp		Real	ıl					
Constant								
			'Sim_db SIMULATII	Sim_io_in*	%FC19 "IO_IN_MAP"		_	
etwork 2:	SEKVENCA PALJENJA I S	IMULAC		54C0	EY ENU .			
				%EC10				
			EN SEC17 "MAIN_SI EN E	ENO				
Network 3:	ЕМ		EN MAIN_SI EN E	ENO	%FC22 *CUMULATIVE_FCI	r		
letwork 3:	EM		EN MAIN_SI EN E	ENO	SFC22 *CUMULATIVE_FLT EN	F ENO	_	
letwork 3:	EM VIBRACIONI ELEMENTI		EN SECTO	ENO	%FC22 *CUMULATIVE_FLT EN	F* ENO		
letwork 3:	EM VIBRACIONI ELEMENTI			END	SFC22 CUMULATIVE_FLT	г <sup>е</sup> ЕNO.		
letwork 3: letwork 4: letwork 5:	EM VIBRACIONI ELEMENTI POKRETNE TRAKE			END	SFC22 'CUMULATIVE_FLT EN	ENO.		
letwork 3:	EM VIBRACIONI ELEMENTI POKRETNE TRAKE		- EN SPET7 TMAIN SI - EN E	END	- EN	FC15 ENO		
letwork 3: letwork 4: letwork 5: letwork 6:	EM VIBRACIONI ELEMENTI POKRETNE TRAKE MAGNETNI ELEMENTI		- EN SPC14 - EN E - EN E - EN E - EN E - EN E	ENO	*#C22 *CUMULATIVE_FL EN *SEC13 *7T_NAMA* *1 *1	F ENO		

Network 7: STARTANJE I UPRTAVLJANJE	VIBRACIONOG DODA	AVACA		
	STARTER"		%D821 *DRIVER_DB_2* %F82 *DRIVER*	
VD_DB" WRK VIB FEDR_MOT_RUN "MAIN_DB" REFERENTINA_ BRZINA- "MAIN_DB"_ZSS - TV150MS - 100.0 3.0 2.0 "MAIN_DB". STATUS_KOCNICE -	EN ENO START OUT_BEAL OUT_INT REF_VALUE RUN ZERO_SFED_ STATUS BRAKE_ RELEASE_TIME RELEASE MAX_MOTFLT SPEEDFLT CTIME DRIVER_START DCRELEASEREF_ENB BRAKERELEASEREF_ENB STATUS	'MAIN_DB":REF'     0       REAL     'MAIN_DB":REF       INT     'MAIN_DB":REF       INT     'MAIN_DB":REF       'MAIN_DB":RUN     SRW68(1)*       'MAIN_DB":RUN     SRW68(1)*       'MAIN_DB":RUN     SRW68(1)*       'MAIN_DB":RUN     SRW68(1)*       'MAIN_DB":RUN     SRW68(1)*       'MAIN_DB":RUN     SRW68(1)*       'MAIN_DB":RUN     'MAIN_DB":RUN       'MAIN_DB":RUN     SET       'MAIN_DB":REF     SET       'MAIN_DB":REF     OTPUSTANJE       SET     'MAIN_DB":RUN       'MAIN_DB":REF     SET       'MAIN_DB":REF     SET       'MAIN_DB":REF     SET	EN ENO REFERENCA REF_ENB RUN BRZINA NZV ADRESA STATUS, MAX_SPEED KOONICE EM_STOP PRE_SET BRAKE_OPN	*ND85.DBD40           "HMI, D8: FLC_TO
etwork 8: EM	"EM_SHOWN"	ENO		
etwork 9: MAPIKANJE IZLAZA	SIMULATION	%FC21           "Sim_lo_out_map"           ENO           %FC20           "O_OUT_MAP"           EN	ENO1	

.

Mani_Sarety_i	RTG1 Properties											
General	Main Safety PTG1	Num	or	3		Type	ER			Land		1.4
Numbering	Manual	Num		5		туре	rb			Lang	Juage	LA
Information												
Title		Autho	or			Comment				Fam	ilv	
Version	0.1	User-	defined ID								.,	_
version	0.1	o ser	aenneuno									
Name		Data type	Default v	alue	Retain		Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Writ- able from HMI/ OPC UA/ Web	Visible in HMI engi- neering	Setpoint	Supervi- sion	Co
Inout								API				
Outout								-				-
Output								_				-
InOut								-		-	-	-
Static												
Temp												
Constant												
					%DB35 "ESTOP1_DB_1"							
			"MAIN	EN 5420.0 'em_1' — E_ true — AC _DB'.CUM_ FLT_AGN — AC 0 — TI	I K_NEC K ME_DEL	Q Q Q Q DELXY ACK_REQ DIAG BI10	IN_DB*.EM_ 					
			"MAIN	54120.1 'em_2' = E_ true — AC _DB'.CUM_ FLT_AGN — AC 0 — TH	STOP K, NEC K K K K K K K K K K K K K	ENO Q — PR_3 Q_DELXY — false ACK_REQ — false DIAG — Bell(	IN_D8*.EM_ 2 2 5#00					
Network 3:												
					SDB35 "ESTOP1_DB_1" ESTOP1	ENO						
			"MAIN	\$120.2 prox_11 E true AC 	STOP IX_NEC IX ME_DEL	Q — SEN Q — SEN Q_DELAY — false ACK_REQ — false DIAG — Bell	IN_DB".PROX_ S 5 5#00					
Network 4:			"MAIN	%i20.2           'prox.1"         E_           true         Ac           _DB".CUM_         Ac           FLT_AGN         Ac           0         TH	STOP X_NEC X ME_DEL	Q_DELX TAL Q_DELX TAL Q_DELX TAL ACK_REQ TAL DIAG B#10	IN_D8*PROX_ 5 : : : : : : :					
Network 4:			"MAIN	%120.2 prox.11 → E true → AC _DB*.CUM FLT_AGN → AC 0 → Thi %120.3 prox.21 → E prox.21 → E	STOP X, NEC X K E_DEL <u>STOP1 01, 1* ESTOP1</u>	ENO	IN_D8*PROX_ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;					

SKALIRAN	NJE [FC2]						
SKALIRANJE F	Properties						
General							
Name	SKALIRANJE	Number 2	2	Type	FC	Language	SCL
Numbering	Automatic						
Information							
Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					
Name		Data type	Default valu	Je	Comment		
<ul> <li>Input</li> </ul>							
MAX IN	N	Real			MAKSIMALI	NA ULAZNA VRUEDNOT	
MIN IN		Real			MINIMALNA	A ULAZNA VRUEDNOST	
IN VAL	LIF	Real			ULAZNA VE	LICINA	
MAX O	UIT	Real			MAKSIMAL	NA IZLAZNA VRUEDNOST	
MIN-OL	п	Real			MINIMALNA	A IZLAZNA VRUEDNOST	
OUT M	IODE	Bool			0->INT/REAL	TO REAL 1->REAL/INT TO INT	
▼ Output	1002	0001			0 / 11 11 12 1		
OUT_V	ALUE_REAL	Real			IZLAZNA VE	LICINA U REAL FORMATU	
OUT_V	ALUE_INT	Int			ILAZNA VEL	ICINA U INT FORMATU	
InOut							
Temp							
Constant							
🔻 Return							
SKALIR	ANJE	Void					
0001 #OUT 0002 #OUT 0003 IF # 0004 #0 0005 #0 0006 END_ 0007	_VALUE_REAL := _VALUE_INT := 0 OUT_MODE THEN UT_VALUE_INT := UT_VALUE_REAL : IF;	((#MAX_OUT - #"MIN-( ; REAL_TO_INT(#OUT_V) = 0;	DUT") / (#MAX_ ALUE_REAL);	IN - #MIN_IN))	* (#IN_VALU	E - #MIN_IN) + #"MIN-	OUT";
Symbol		Address	Туре		Comment		
#"MIN-OUT"			Real		MINIMALNA	IZLAZNA VRIJEDNOST	
#IN_VALUE			Real		ULAZNA VEL	ICINA	
#MAX_IN			Real		MAKSIMALN	A ULAZNA VRIJEDNOT	
#MAX_OUT			Real		MAKSIMALN	A IZLAZNA VRIJEDNOST	
#MIN_IN			Real		MINIMALNA	ULAZNA VRIJEDNOST	
#OUT_MODE			Bool		0->INT/REAL	TO REAL , 1->REAL/INT TO INT	
#OUT_VALUE	_INT		Int		ILAZNA VELIO	CINA U INT FORMATU	
<b>#OUT VALUE</b>	REAL		Real		IZLAZNA VEL	ICINA U REAL FORMATU	

RAMPA Proper	ties											
General												
Name	RAMPA		Number	1		Туре	FB			Lang	Juage	LAD
Numbering	Automatic											
Information												
Title			Author			Comment				Fam	ily	
Version	0.1		User-defined ID									
Name		Data typ	e Default v	alue	Retain		Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Writ- able from HMI/ OPC UA/ Web	Visible in HMI engi- neering	Setpoint	Supervi- sion	Comment
▼ Input												
REFEREN	CA	Real	0.0		Non-retain	i	True	True	True	False		REFERENTNA BRZINA
AC TIME		Real	0.0		Non-retain	1	True	True	True	False		VRIJEME AKCELERACIJE
DC_TIME		Real	0.0		Non-retain	i	True	True	True	False		VRIJEME DECELERACIJE
MAX		Real	0.0		Non-retain	1	True	True	True	False		MAKSIMANA BRZINA VRTN.
<ul> <li>Output</li> </ul>												
RAMPA		Real	0.0		Non-retain	1	True	True	True	False		IZLAZNA VELICINA
InOut												
<ul> <li>Static</li> </ul>												
C TIME		LTime	LT#0ns		Non-retain	1	True	True	True	False		
T VALUE		Real	0.0		Non-retain	1	True	True	True	False		
▼ Temp												
TEMP		Real						-				
TEMP 2		Dint						-				
TEMP 3		Real						-				
T TIME		Real										
TIME		Real										
DIV_TEM	Р	Real										
MUL_TEM	ЛР	Real										
ACC		Real										
DCC		Real										
ACC_ON		Bool										
DCC ON		D I										



	ATIME - IN2 ATTIME - IN2
twork 4: PROVJERA GRANIC	A VRIJEDNOSTI
	ADD #REFERENCA #ACC_ON Auto (Real) #REFERENCA #ACC_ON Real
	#T_VALUE     IN2     I
twork 5: SLANIE VRUEDNOS	
WORD STARSE VISEDICS	
twork 6: SPREMANJE TRENU	#ACC_ON #ACC_IN @ OUTI#RAMPA #DCC_ON #DCC_O

# PID [OB30]

PID Properties								
General								
Name	PID	Number	30		Туре	OB	Language	LAD
Numbering	Automatic							
Information								
Title		Author			Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID	)					
Name		Data type		Default value		Comment		
▼ Input								
Initial_Cal		Bool				Initial call of this OB		
Event_Co	unt	Int				Events discarded		
▼ Temp								
TMP		Bool						
Constant								

#### Network 1:



#### Network 2:



# RNG [FC4]

<b>RNG</b> Properties								
General								
Name	RNG	Number	4		Туре	FC	Language	LAD
Numbering	Automatic							
Information								
Title		Author			Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID						
Name		Data type		Default value		Comment		
Input								
▼ Output								
rRandom		Real						
InOut								
▼ Temp								
diTime		DInt						
rTime		Real						
timeTck		Time						
rAbs		Real						
Constant								
🕶 Return								
RNG		Void						

### Network 1:

0001 #timeTck := TIME\_TCK(); 0002 #diTime := TIME\_TO\_DINT(#timeTck); 0003 #rTime := DINT\_TO\_REAL(#diTime); 0004 #rRandom := SIN(#rTime); 0005 0006





# STARTER [FC3]

JIANIEN								
STARTER Pro	operties							
General								
Name	STARTER	Number	3		Туре	FC	Language	LAD
Numbering	Automatic							
Information	(							
Title		Author			Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID						
Name		Data type		Default value		Comment		
▼ Input								
START		Bool				KOMANDA Z	A START	
REF_V/	ALUE	Real				REFERENTNA	BRZINA VRTNJE	
ZERO	SPEED STATUS	Bool				STATUS SA PI	RETVARAČA	
BRAKE	RELEASE_TIME	Time				ABB VRIJEME	OTPUSTANJA KOCNICE	
MAX_N	MOT_SPEED	Real				NAZIVNA BRZ	ZINA MOTORA	
AC_TIN	ME	Real				VRIJEME ZAL	ETA	
DC_TIM	ME	Real				VRIJEME DEC	ELERACIJE	
<ul> <li>Output</li> </ul>								
OUT R	REAL	Real				BRZINA SA RA	AMPE	
OUT_II	NT	Int				BRZINA SA RA	AMPE	
RUN		Bool				STATUS MOT	ORA	
BRAKE	_RELEASE	Bool				KOMANDA N NA)	A KOCNICU (1 KOCNICA OTV	DRENA , 0 KOCNICA ZATVORE-
FLT		Bool				STATUS MOT	ORA	
DRIVER	R_START	Bool				NAREDBA ZA	POKRETANJE MOTORA	
REF_EI	NB	Bool						
▼ InOut								
BRAKE	RELEASE STATUS	Bool				STATUS KOCI	NICE SA PRETVARAĆA	



AREF_ENABLE MOVE AREF_VALUE EN ENO AREF_VALUE N @ OUT1 #REF_TEMP

#### Network 4: SKALIRANJE I SLANJE REFERENCE NA DRIVER



#### Network 5: ZAUSTAVLINJE



#### Network 6: ZAUSTAVLJANJE I PALJENJE KOCNICA

#ZERO #STOP_TEMP[0] ST	o_speed_ TATUS	#STOP_TEMP[1]
	#STOP_TEMP[3]	*MAIN_DB*.Brk_rel

### Network 7: KOMANDA NA KOCNICU (1 KOCNICA OTVORENA, 0 KOCNICA ZATVORENA)

*MAI	"MAIN_DB".8rk_rel #6	BRAKE_RELEASE

#### Network 8: GASENJE

Image: Stop_TEMP[1]     Image: O_DB       Image: Stop_TEMP[1]     Image: O_DB       Image: Stop_TEMP[1]     Image: O_DB       Image: O_DB     Image: O_DB       Image: O_DB
---

#### Network 9: SLANJE STATUSA

#OUT_REAL_TEMP	#RUN
0.0	



# | IO\_IN\_MAP [FC19]

Numbering	IO IN MAP	Number	19	Type	FC	Language	LAD
	Automatic	rumer	15	Type		Lunguage	0.0
nformation							
itle		Author		Commer	nt	Family	
ersion	0.1	User-defined ID					
lame		Data type	Defaul	t value	Comment		
Input							
Output							
InOut							
Temp							
Constant							
<ul> <li>Return</li> </ul>							
IO_IN_N	IAP	Void					
0003         "MAG           0004         "MAG           0005         //PT           0006         "PT_1           0007         "PT           0008         "PT_1           0009         "PT_1           00008         "PT_1           0010         "PT_1           0010         "PT_1           0011         //PT           0012         "PT_1           0013         "PT_1           0014         "PT_1           0015         "PT_1           0016         "PT_1           0017         //PT           0018         "PT_1           00120         "PT_1           00121         "PT_1           0013         "PT_1           0014         "PT_1           0015         "PT_1           0016         "PT_1           0017         //PT           0020         "PT_1           0021         "PT_1           0022         /PT_1           0023         "PT_2           0024         "PT_2           0025         "PT_2	BOB_OB".FLD.IN. BUB_DB".FLD.IN.FN FM FM FM_DB".FLD.IN.FN FM_DB".FLD.IN.FN FM_DB".FLD.IN.FN FM_DB".FLD.IN.FN NMM_DB".FLD.IN.FN NMM_DB".FLD.IN.N NMM_DB".FLD.IN.N NMM_DB".FLD.IN.T MM_DB".FLD.IN.T MM_DB".FLD.IN.T MM_DB".FLD.IN.T MM_DB".FLD.IN.T MM_DB".FLD.IN.T MM_DB".FLD.IN.T MM_DB".FLD.IN.T MM_DB".FLD.IN.T S VAGOM S_DB".FLD.IN.RAW S_DB".FLD.IN.RAW	DRUM_MAG_RECT_EQ DRUM_MAG_RECT_EQ IS_TRANS_CONV_MOT_ IS_TRANS_CONV_PROV IS_TRANS_CONV_PROV IS_TRANS_CONV_PROV IS_TRANS_CONV_PROV IS_TRANS_CONV_PROV IS_TRANS_CONV_PROV IS_TRANS_CONV_PROV IS_TRANS_CONV_PROV IS_TRANS_CONV_PROV IS_TRANS_CONV_PROV IS_TRANS_CONV_PROV IS_TRANS_CONV_PROV IS_TRANS_CONV_PROV IS_TRANS_CONV_PROV IS_TRANS_CONV_PROV IS_TRANS_CONV_PROV IS_CONV_ISPACE_HITA IS_CONV_PROVENTING IS_CONV_PROVENTING IS_ISPACE_HITA IS_CONV_PROVENTING IS_ISPACE_HITA IS_CONV_PROVENTING IS_ISPACE_HITA IS_CONV_PROVENTING IS_ISPACE_HITA IS_CONV_PROVENTING IS_ISPACE_HITA IS_ISPACE	MAG_NF := "E MAG_SWON := FLT := "E1_4 E_HTR_ALM := CHO_FLT := " EM_STP := "E EM_STP := "E LM := "E2_5" _HIT_ALM := H_MOT_ALM := M_STP := "E3 M_STP := "E3 ALM := "E3_2 E_HIT_ALM := EM_STP := "E EM_STP := "E EM_S	0_4*; "E0_5"; "E1_6"; 1_7"; 2_0"; ; "E2_6"; "E2_7"; _0"; _1"; "E3_3"; 3_4"; 3_5";			

#### IO\_OUT\_MAP [FC20]

- · ·							
General							
Name	IO_OUT_MAP	Number	20	Type	FC	Language	LAD
Numbering	Automatic						
Information							
Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID	1				
Name		Data type	Default value	e	Comment		
Input							
Output							
InOut							
Temp							
Constant							
▼ Return							
IO OUT	MAP	Void					

Network 2: DRUM MAGNET SPACE HEATER CONTACTOR

#### 0001 //MAGNETNI BUBANJ

0001 "AGONETNI BUBAN 0002 "AOO" :="MAG BUB DB".FLD.OUT.DRM MAG SPACE\_HIT\_CNTRL; 0003 "AOOI" := "NAG BUB DB".FLD.OUT.DRM MAG RECT\_EQ MAG; 0004 "AOO2" := "MAG BUB\_DB".FLD.OUT.DRM\_MAG\_RECT\_EQ\_MAG\_ON; 0005 "A2\_4" := "MAG\_BUB\_DB".FLD.OUT.DRUM\_MAG\_RECT\_EQ\_FED\_CONT; 0006 "PAW100" := "MAG\_BUB\_DB".FLD.OUT.DRM\_MAG\_RECT\_EQ\_MAG\_FLD\_REG; 0007 //PT FM 0008 "A0 7" := "PT FM\_DB".FLD.OUT.FNS\_TRANS\_CONV\_MOT\_CONT; 0009 "A1\_0" := "PT\_FM\_DB".FLD.OUT.FNS\_TRANS\_CONV\_SPACE\_HIT\_CONT; 0010 "A1\_1" := "PT\_FM\_DB".FLD.OUT.FNS\_TRANS\_CONV\_DRV\_CHUTE\_MOT\_CONT; 0011 //PT NMM 0012 "A1 6":= "PT NMM DB".FLD.OUT.NON\_FER\_CONV\_MAG\_CONT; 0013 "A1\_7" := "PT\_NMM\_DB".FLD.OUT.NON\_FER\_CONV\_SPACE\_HIT\_CONT; 0014 "A2\_0":="PT\_NMM\_DB".FLD.OUT.NON\_FERE\_CONV\_DIVERT\_CHUE\_MOT\_CONT; 0015 //PT OMM 0016 "A2\_1" := "PT\_OMM\_DB".FLD.OUT.TRMP\_FER\_CONV\_MOT\_CONT; 0017 "A2\_2" := "PT\_OMM\_DB".FLD.OUT.TRMP\_FER\_CONV\_SPACE\_HIT\_CONT; 0018 //PT s vagom 0019 "A2 6" :="PT S\_DB".FLD.OUT.RAW\_CONV\_MOT\_CONT; 0020 "A2\_7" := "PT\_S\_DB".FLD.OUT.RAW\_CONV\_SPACE\_HIT\_CONT; 0021 "A3 0" := "PT S DB".FLD.OUT.SC ZERC; 0022 //PREKOPOJASNI SEPARATOR 0023 "A1\_2" :="PS\_DB".FLD.OUT.OVRBND\_MAG\_MOT\_CONT; 0024 "A1\_3" :="PS\_DB".FLD.OUT.OVRBAND\_MAG\_SPACE\_HTR\_CONT; 0025 "A1 4" := "PS DB".FLD.OUT.OVRBND MAG RRECT EQ MAG; 0026 "A1 5" := "PS DB".FLD.OUT.OVRBND MAG RRECT EQ MAG ON; 0027 //VIBRACIONI DODAVAC "A0 4" := "VD DB".FLD.OUT.VIB FEDR SPACE HIT CONT; 0028 0029 //VIBRACIONO SITO "A0\_5" :="VS\_DB".FLD.OUT.VIB\_SCRN\_MOT\_CONT; "A0\_6" :="VS\_DB".FLD.OUT.VIB\_SCRN\_SPACE\_HIT\_CONT; 0030 0031 0032 //EMG 0033 "A40 0" := "MAIN DB".FLD.Out.EM RLY; 0034

# EM\_SHDWN [FC11]

EM SHOWN	Properties							
General	rioperales							
Name	EM_SHDWN	Number	11		Туре	FC	Language	LAD
Numbering	Automatic							
Information								
Title		Author			Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID						
Name		Data type		Default value		Comment		
Input								
Output								
InOut								
▼ Temp								
▼ OFF_T	EMP	Array[06] o	f Bool					
OFF	_TEMP[0]	Bool						
OFF	_TEMP[1]	Bool						
OFF	_TEMP[2]	Bool						
OFF	_TEMP[3]	Bool						
OFF	_TEMP[4]	Bool						
OFF	_TEMP[5]	Bool						
OFF	_TEMP[6]	Bool						
Constant								
🔻 Return								
EM_SH	IDWN	Void						

#### Network 1: SELEKTIVNO ZAUSTAVLJANJE POGONA



## CUMULATIVE\_FLT [FC22]

CUMULATIVE_	FLT Properties							
General								
Name	CUMULATIVE_FLT	Number	22		Туре	FC	Language	LAD
Numbering	Automatic							
Information								
Title		Author			Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID						
Name		Data type		Default value		Comment		
Input								
Output								
InOut								
▼ Temp								
em_tmp		Bool						
hmi_em	_tmp	Bool						
TMP		Int						
Constant								
▼ Return								
CUMULA	TIVE_FLT	Void						

### Network 1: POTVRDA GRESKE



#### Network 2: HMI EM STOP

 NDBS.DBX20.2 "HMLDB".HML TO_PLCEM_STP	#hmi_em_tmp
	%DB5.DEX20.2           "HMI_DB".HMI_           TO_PLCEM_STP          (R)

# Network 3: POTVRDA GRESKE

"MAIN_DB".HMI_ "MAIN_DB".CUM_ EM_STP FLT_AGN	"MAIN_DB".HMI_ EM_STP
	——( )——(
#hmi_em_tmp	
I	

	"MB5.08X67.0           "MAIN_D8".EMSim_db".         "HML.08".Alarmi.           PR_1         SIMULATION         EMS.EM_0         #em_tmp	
	*MAIN_D8*.EM	
	4.085.08X67.2	
	MAIN_D8"-PROX	
	"MAIN_D8"-PROXSim_db",         "HMI_D8"-Alarmi.           SENS_2         SIMULATION         EMS_EM_3	
	"Sim_db". "Sim_db".EM_PB_ SIMULATION 1	
	"Sim_db". "Sim_db".EM_P8_ SIMULATION 2	
	"Sim_db". "Sim_db".PROX_ SIMULATION SEN	
	"MAIN_DB".HMIHAIL_DB".AJarmi. EM_STPEMS.EM_4	
	*em_tmp Out.EM_RLY	
twork 6: KUMULATIVNE G	RESKE SA MOTORA	
etwork 6: KUMULATIVNE G	RESKE SA MOTORA	
twork 6: KUMULATIVNE C	RESKE SA MOTORA	
twork 6: KUMULATIVNE G	RESKE SA MOTORA	
twork 6: KUMULATIVNE G	SRESKE SA MOTORA	
twork 6: KUMULATIVNE G	SRESKE SA MOTORA	
twork 6: KUMULATIVNE G	SRESKE SA MOTORA	
twork 6: KUMULATIVNE G	SRESKE SA MOTORA	
etwork 6: KUMULATIVNE G	SRESKE SA MOTORA	
etwork 6: KUMULATIVNE G	SRESKE SA MOTORA	
etwork 6: KUMULATIVNE G	SRESKE SA MOTORA	
etwork 6: KUMULATIVNE G	SRESKE SA MOTORA	
etwork 6: KUMULATIVNE G	SRESKE SA MOTORA	

MAG_BUB_DB*. FLDIN DRIM. <b>%DB5.DBX63.0</b> MAG_SPCE_HIT_ 'HMI_DB*.Alarmi. ALM Alarm.AL_0	ND85.D8X46. "HMI_D8".PLC_T HMI.CUM_ALM
"MAG_BUB_08". FLD.IN.DRUM%DB\$_DBX\$3.1	( )
MAG_NECT_EQ'HMIL_D@'Alarmi. MAG_NFAlarm.AL_1	
PT_FM_DB*,FLD. INF,FNS_TRANS_ CONV_DRV_CHOHHML,DB*,Marmi. FLTHAMAMA2	
*PT_FM_DB*FLD. INFINS_TRANS_ COVV_SPACEHMIL_DB*Alarmi. HTR_ALMAlarm.AL_3	
*PT_NMM_DB*. FLD.IN.NON_FER, CONV_SPACE.HITHMML_DB*. ALMNarmi. ALM	
*PT_NMM_D8*. FLD.IN.NON_FER_ CONV_DRV_CH_ MOT_ALM HIML_D8*.Alarmi. Alarm.AL_5	
PE_OMM_D8*. FLD.N.TRAP_FER_ CONV_SACE_HIT_ ALM - HML.D8*.AL_6 Alarm.AL_6	
*PT_5_08*FLD.IN. RAW_CONV_ SPACE_HIT_ALM Alarm.L_7 	
*D85.08X62.0 *PT_5_D8*FLD.IN. *HML_D8*Alarmi. SC_FLT Alarm.AL_8	
"PT_S_D8".WRK. SC_IN_FLT	
*PS_DB'.FLD.IN. OVRBND_JMAG_ SPACE_HIT_ALM Alarm.AL_9	
*PS_DB*FLD.IN. OV#BND_MAG*DBS_DBX62.2 RECT_EQ_MAG*HMIL_DB*Alarmi. NFLTAlarm.AL_10	
VID_EDB*FLD.IN. SADS_DBX62_3 VIB_FEDR_SPACE_ 'HMI_DB*Alarmi. HTR_ALM Alarm.AL_11	
VS_DB'.FLD.IN. VIB_SCRN_SPACE_ HIM_DB'.Marmi. HIT_ALM Alarm.AL_T2	





P#DBS.DBX.64.0 "HMI_DB".Alarmi. FLT SRCBLK	BLKMOV Variant ENO – RET_VAL – DSTBLK –	ATMP NDB5.DBW68 "HML_DB".Alarmi. FLT_INT

## Network 10: MAPIRANJE SIGURNOSNIH SKLOPKI

		BLKMOV Variant	
P#DB5.DBX66.0 "HMI_DB".Alarmi. EMS	SRCBLK	ENO RET_VAL DSTBLK	ATMP <b>\$DB5.DBW70</b> "HM_DB".Alarmi. EM_INT

SEKVENCA Pro	operties							
General								
Name	SEKVENCA	Number	7		Туре	FC	Language	LAD
Numbering	Automatic							
Information								
Title		Author			Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID						
Name		Data type		Default value		Comment		
Input								
Output								
InOut								
🔻 Temp								
AUTO_S	TART	Bool						
AUTO_S	TOP	Bool						
VOFF_TEN	MP	Array[06]	of Bool					
OFF_	TEMP[0]	Bool						
OFF_	TEMP[1]	Bool						
OFF	TEMP[2]	Bool						
OFF_	TEMP[3]	Bool						
OFF_	TEMP[4]	Bool						
OFF	TEMP[5]	Bool						
OFF_	TEMP[6]	Bool						
EM		Bool						
C								





#### Network 5: VRIJEME CEKANJA NAKON POTVRDE GRSESKE



# Network 6: SEKVENCA AUTOMATSKOG GASENJA POSTROJENJA





DRIVER [FB2	2]						
<b>DRIVER</b> Propertie	S						
General							
Name	DRIVER	Number	2	Туре	FB	Language	LAD
Numbering	Automatic						
Information							
Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

			*Sim_db". SIMULATION IO2MOD #ADRESA EN ENO #STATUS_ KOMUNIKACIJE IADRE ENO #STATUS_ KOMUNIKACIJE
etwork	2: CITANJE	PODATAKA S DI	RIVERA
			SIMULATION #IN_ADRESA EN EN EN EN EN EN ENO #DPRD_DAT ENO #DATA_IN_TMP RECORD #ST_DRV_IN
etwork	3: PREBAC	IVANJE BRZINE I	z INT U REAL
et driver	data		
001 002	L	#ST DRV IN.SP	
003	ITD DTR T	#SPEED_RAW	FEEDBACK
003 004 etwork	DTR T 4: SKALIRA	#SPEED_RAW	FEEDBACK
003 004 letwork	ITD DTR T 4: SKALIRA	#SPEED_RAW	FEEDBACK
letwork	ITD DTR T 4: SKALIRA	#SPEED_RAW	
letwork	1TD DTR T 4: SKALIRA 5: SLANJE	#SPEED_RAW	FEEDBACK
etwork	4: SKALIRA	#SPEED_RAW	FEEDBACK

### Network 6: DRIVE EM STOP

xEM_STOP	#ST_DRV_OUT. CVYT_BO2_EMG_ STP { }
	*Sim_db*_ST_DRV_ OUT.CW1.802_ EMG_STP

## Network 7: OTVARANJE KOCNICE

UVJETI?

#ST_DRV_IN.SW1. #BRAKE_OPN B09_M_MAGN	#ST_DRV_OUT. CW1.804_BK_OPN
"Sim_db".ST_DRV_ IN.SW1.B09_M_ MAGN	*Sim_db*.ST_DRV_ OUT.CW1.B04_BK_ OPN
	( )

#### Network 8: DRIVE ZAHTJEV ZA SETIRANJE VRIJEDNOSTI

*EM_STOP	#PRE_SET	#ST_DRV_IN.SW1. B03_MJR_FLT	#ST_DRV_OUT. CW1.B00_PSET
		"Sim_db".ST_DRV_ IN.SW1.B03_MJR_ FLT	"Sim_db".ST_DRV_ OUT.CW1.800_ PSET
		<u> </u>	( )

#### Network 9: SLANJE ZAHTJEVA ZA START

#EM_STOP	#RUN	#ST_DRV_IN.SW1. B01_PSET	#ST_DRV_IN.SW1. B03_MJR_FLT	#ST_DRV_OUT. CW1.B03_Start
			~~~	
		"Sim_db".ST_DRV_ IN.SW1.B01_PSET	*Sim_db*.ST_DRV_ IN.SW1.B03_MJR_ FLT	"Sim_db".ST_DRV_ OUT.CW1.B03_ Start
			— I —	

#### Network 10: OTVARANJE KOCNICE

#ST_DRV_OUT.
CW1.B04_BK_OPN
()
"Sim_db".ST_DRV_ OUT.CW1.B04_BK_
OPN

#### Network 11: KOCNICA OTVORENA


	#ST_DRV_IN_SW1. 810_SPNZ #NZV	
	"Sim.db".ST_DRV_ IN.SW1.B10_SPNZ	I
Network 13: OMOGUCAVANJE RE	FERENCE	
	#ST_DRV_UN_SW1. #REF_ENB B09_M_MAGN ENAB	
	"Sim_db'.ST_DRV_ IN.SW1.809_JM_ MAGN REF_ENAB	•
Network 14: SLANJE REFERENCE		
	#REFERENCA	
	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
Network 15: SLANJE PODATAKA N		



## MAG\_BUB [FC9]

MAG BUB Pro	perties							
General								
Name	MAG_BUB	Number	9		Туре	FC	Language	LAD
Numbering	Automatic							
Information								
Title		Author			Comment		Family	
Version	0.1	User-defined I	D					
Name		Data type		Default value		Comment		
Input								
Output								
InOut								
▼ Temp								
MAN_ST	ART_TMP	Bool						
AUTO_S	TART_TMP	Bool						
TMP		Real						
TMP2		Int						
SPEED_T	[MP	Real						
FLT_TM	P	Bool						
RUN_TM	IP	Bool						
s_tmp_1		Bool						
s_tmp_2	2	Bool						







#### Network 10: SLANJE REFERENCE MOTORU



Network 11: USPORAVANJE MOTORA DO ZAUSTAVLJANJA



#### Network 12: KUMULATIVNI STATUS





#### DRUM\_MAG\_DRIVER [FC12]

-----

DRUM_MAG_DR	IVER Properties						
General							
Name	DRUM_MAG_DRIVER	Number	12	Туре	FC	Language	LAD
Numbering	Automatic						
Information							-
Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					







# P\_S [FC8]

P_S Properties								
General								
Name	P_S	Number	8		Туре	FC	Language	LAD
Numbering	Automatic							
Information								
Title		Author			Comment		Family	
Version	0.1	User-defined I	0					
Name		Data tuno		Default value		Comment		
Name		Data type		Delault value		comment		
Input								
Output								
InOut								
▼ Temp								
MAN_ST	ART_TMP	Bool						
AUTO_ST	ART_TMP	Bool						
s_tmp_1		Bool						
s_tmp_2		Bool						

## Network 1: MANUALNO POKRETANJE



## Network 2: MANUALNO PALJENJE



## Network 3: AUTOMATSKO POKRETANJE







Network 10: KUMULATIVNA GRESKA



# PT\_NMM [FC13]

DT MARA Deserve						
PI_NMM Prope	rties					
General						
Name	PT_NMM	Number	13	Туре	FC	Language LAD
Numbering	Automatic					
Information						
Title		Author		Comme	nt	Family
Version	0.1	User-defined ID				
Name		Data type	De	fault value	Comme	nt
Input						
Output						
InOut						
▼ Temp						
MAN_ST/	ART_TMP	Bool				
AUTO_ST	ART_TMP	Bool				
TMP1		Bool				
TMP2		Bool				
s_tmp_1		Bool				
s_tmp_2		Bool				
1						



	"PT_NMM_DB". "MAIN_DB".FLD. WRR.MAN_STRT OutEM_RLY	"PT_NMM_D8". WRK.MOT_RUN
		*DB5.DBX29.2 'HMI_DB'.PLC_TO
work 6: PALJENJE MOTORA		
	VPT_NKM_DB*. WRK.MOT_RUN	*PT_NMM_DB'. FLD.OUT.NON_ FER_CONY_MAG_ CONT
etwork 7: PALJENJE GRIJACA	· · ·	
	PT_NMM_DB*, FLD.RNON_FFR_ PT_NMM_DB*, WRX.M0T_KUN ALM OutEM_RLY UNX.M0T_KUN ALM OutEM_RLY	"PT_NMM_DB". FLD.OUT.NON_ FER_CONV_ SPACE_HIT_CONT
		*HMI_DB*.PEC_TO_ HMI_DB*.PEC_TO_ HIT_RUN HIT_RUN
	I	
twork 8: SETIRANJE AUTOMATSKO	G NACINA RADA USMJERIVACA	
twork 8: SETIKANJE AUTOMATSKO		"PT_NMM_D8". WRK.DVRTR_AUTO_ MOD
WORK 8: SETIKANJE AUTOMATSKO	G NACINA RADA USMJERIVACA	"PT_NMM_D8". WRK.DKRR,AUTO_ MOD { \$ }
etwork 9: NACIN RADA USMJERIVAC	G NACINA RADA USMJERIVACA	YE NUM DA. NRCDARTE AUTO_ MOD 43
etwork 9: NACIN RADA USMJERIVAC	G NACINA RADA USMJERIVACA	PL NAMA DP. NRCD.RFTR_AUTO_ MOD 43 }
etwork 9: NACIN RADA USMJERIVAC	G NACINA RADA USMJERIVACA	<sup>•</sup> PT_NMM_DB <sup>*</sup> . WEX.DWETR_AUTO MOD ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
etwork 9: NACIN RADA USMJERIVAC	G NACINA RADA USMJERIVACA	PL NUM DP. NRCD.PTR_AUTO_ MOD (3)
etwork 9: NACIN RADA USMJERIVAC	G NACINA RADA USMJERIVACA	<sup>1</sup> 77_NMM_D#'. <sup>1</sup> WR_DWTR_AUTO_ MOD (5)
etwork 9: NACIN RADA USMJERIVAC	G NACINA RADA USMJERIVACA	PT_NMM_D#'. WKLDWTR_AUTO_ MOD (5) P1 } P2 P2 MX105 T-MM_ M_NF_ MM_NF_ MM_NF_
etwork 9: NACIN RADA USMJERIVAC	G NACINA RADA USMJERIVACA	'PT_NMM_DB'.           'WK.DWTR_AUTO



# PT\_OMM [FC14]

PT_OMM Prop	erties							
General								
Name	PT_OMM	Number	14		Туре	FC	Language	LAD
Numbering	Automatic							
Information								
Title		Author			Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID						
				L		-		
Name		Data type		Default value		Comment		
Input								
Output								
InOut								
🕶 Temp								
MAN_S	TART_TMP	Bool						
AUTO_S	TART_TMP	Bool						
s_tmp_1	1	Bool						
s_tmp_2	2	Bool						

#### Network 1: MANUALNO POKRETANJE



Network 2: MANUALNO PALJENJE



## Network 3: AUTOMATSKO POKRETANJE



## Network 4: AUTOMATSKI START



	"PT_OMM_DB". "MAIN_DB".FLD. WRK.MAN_STRT OULEM_RLY	"PT_OMM_DB". WRK.MOT_RUN
		()(
		%DB5.DBX30.4 *HMI_DB*.PLC_TO_ HMI.HMI_TF_CON_ MOT_RUN
		( )
Network 6: PALJENJE MOTORA		
		"PT OMM DB".
	"PT_OMM_DB". WRK.MOT_RUN	FLD_OUT_TRMP_ FER_CONV_MOT CONT
Network 7: PALJENJE GRIJACA	1	
	"PT_OMM_DB".	"PT_OMM_DB".
	"PT_OMM_DB". CONV_SPACE_HIT_ "MAIN_DB".FLD. WRK.MOT_RUN ALM OUTEM_RLY	FEE_CONV_ SPACE_HIT_CONT
		SCR5 DRY20 5
		"HMI_DB".PLC_TO_ HMI.HMI_TF_CON_ HIT_ON
		( )
Network 8: SLANJE GRESAKA NA HMI	1	
		%D85.D8X30.6
	FLD.IN.TRMP_FER_ CONV_MOT_ALM	HMI_HMI_TF_CON_ MOT_FLT
		5085 08X31 0
	"PT_OMM_DB". FLD.IN.TRMP_FER"PT_OMM_DB". CONV_MOT_ALMWRK.MOT_RUN	"HMI_DB".PLC_TO_ HMI.HMI_TF_CON_ MOT_RDY
	<u>н</u> ии.	( )
	"PT_OMM_DB". FLD.IN.TRMP_FER_ CONV_SPACE_HIT_	%DB5.DBX30.7 "HMI_DB".PLC_TO_ HMI.HMI_TF_CON_
		HIT_FLT
	"PT_OMM_D8". "PT_OMM_D8". FLD.NI.TRMP_FERFLD.OUT.TRMP COMV_SRAFE_HITEFE_COMV_SRAFE_HIT	%D85.D8X31.1 "HML_D8".PLC_TO
Network 9: KUMULATIVNA POGRESKA		
	1	
	"PT_OMM_D8". %D85.D8X65.4 FLD.IN.TRMP_FER_ 'HML_D8".Alarmi. CONV_MOT_ALM FLT_ERR_4	"PT_OMM_DB". WRK.CUM_FLT
	TFL_OMM_D8". FLD.IN.TRMP_FER_ %DB5.DBX67.7 CONV_PR1_EM_ 'HMI_D8'.Alarmi. STP EASEM 2	HMI_DB".PLC_TO_ HMI_TF_CONV_FLT
	"PT_OMM_DB". FLD.IN.TRMP_FER_ CONV_PR2_EM_	
	STP	

# PT\_FM [FC1]

PT_FM Propertie	es								
General									
Name	PT_FM	Num	nber	1		Туре	FC	Language	LAD
Numbering	Automatic								
Information									
Title		Auth	nor			Comment		Family	
Version	0.1	User	r-defined ID						
Name			Data type		Default value		Comment		
Input									
Output									
InOut									
▼ Temp									
MAN_STA	RT_TMP	1	Bool						
AUTO_ST	ART_TMP	1	Bool						
TMP1		1	Bool						
TMP2		1	Bool						
TMP3		1	Bool						
s_tmp_1		1	Bool						
s_tmp_2		1	Bool						



	"PT_FM_DB".WRK. "MAIN_DB".FLD. MAN_START Out.EM_RLY	"PT_FM_DB".WRK. MOT_RUN
		SLOBS DBX28.0 'HMI, DBF, PLC, TO HMI, HMI, FMS CONMOTRUN
twork 6: PALJENJE MOTORA		, <i>, -</i>
	'PT_FM_DB'WBK MOT_RUN	*PT_FM_DB*FLD OUT_FMS_TEANS_ CONV_MOT_CONT
etwork 7: PALJENJE GRIJACA		
	PT_FM_DB*.WBK INFKS_TRAN PT_FM_DB*.WBK *MAIN_DB*.FLD. MOT_RUN OutEM_RLY HTR_ALM U	LD. *PT_FM_D8*.FLD. S. OUT.FNS_TRANS_ CONV_SACE_HIT_ CONT CONT SUDES OBX28.1
		"HM_DB".PLC_TO_ HAILHAM_FKS_ CON_HIT_ON
etwork 8: SETIRANJE AUTOMATSKOG M		
	ODA ZA OSINSERIVAC	
		*PT_FM_D8.WRK. DVRTR_AUTO_ MODE { 5 }
etwork 9: NACIN RADA USMJERIVACA	PAUTO_START_TMP CLK Q *PT_FALDB*WBK. OKSIO]	"PT_PM_DB*WRK. DVRTR_AUTO_ MODE {5}
letwork 9: NACIN RADA USMJERIVACA	PLEAS DEVICE TWO PTRIG PLEAS	*PT_FM_DB*WRK. DVRTR_AUTO_ MODE \$ } { \$ } SBS.DBX102 MI_DB*HML RCHMI_FKS, AUTO_ON #TMP1 { }
letwork 9: NACIN RADA USMJERIVACA	Pauto_start_tmp         P_TRic           'PT_FM_DB*SL0.         'VOBS.DEX10.1         YC           'PT_FM_DB*SL0.         'HALDB*AML         'HALDB*AML           'PT_FM_DB*SL0.         'HALDB*AML         'HALDB*AML           'PT_FM_DB*SL0.         'CON_DRV_CON_DCON_DCON_DCON_DCON_DCON_DCON_DCON_	*TMP2
Ietwork 9: NACIN RADA USMJERIVACA	PAUTO_START_TMP         P_TBIG           'PT_FM_DB*FLD.         'NOBS.DBX10.1           'PT_FM_DB*FLD.         'HAILDB*HMIH           'NFR_STRAMS_         TO_FICHMI_FNSTO           'PT_FM_DB*FLD.         'HAILDB*HMIH           'PT_FM_DB*FLD.         'HAILDB*HMIH           'PT_FM_DB*FLD.         'NOBS.DBX10.1         SCC           'PT_FM_DB*FLD.         'HAILDB*HMIH           'PT_FM_DB*FLD.         'NO_ON_PRV_CONONONONONONONONONON	*TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *TMP2 *T
letwork 9: NACIN RADA USMJERIVACA	PAUTO_START_TMP         P_TBIG           PT_FM_DB*FLD         NDBS.DBX10.1           PT_FM_DB*FLD         THR_DB*HMTH           INFRS_TIMASONS[0]         TO_RCHM_HNSTOON           INFRS_TIMASOON_DIF_LDTHR_DB*HMTH         TO_RCHM_HNSTOON           INFRS_TIMASOON_DIF_LDTO_RCHM_HNSTOON         TO_NON_DIF_LDON           INFRS_TIMASOON_DIF_LDTO_NONOONON         TO_NON_DIF_LDON           INFRS_TIMASOONTO_NONON         TO_NONON           INFRS_TIMASON         TO_NONON           INFRS_TIMASON         TO_NONON           INFRS_TIMASON         TO_NONON           INFRS_TIMASON         TO_NONON           INFRS_TIMASON         TO_NONON           INFRS_TIMASON         TO_NONON           INFRS_TIMAS	*TMP2 () *TMP2 () *TMP2 () *TMP2 () *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1 *TMP1



# PT\_S [FC15]

PT_S Propertie	25						
General							
Name	PT_S	Number	15	Туре	FC	Language	LAD
Numbering	Automatic						
Information							
Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					
Name		Data type	Defa	lt value	Comment		
Input							
Output							
InOut							
🕶 Temp							
MAN_S	TART_TMP	Bool					
AUTO_S	TART_TMP	Bool					
s_tmp_	1	Bool					
s_tmp_2	2	Bool					



"PT_S_D8" WRK. MOT_RUN	"PT_S_DB".FLD. OUT.RAW_CONV_ MOT_CONT
---------------------------	---------------------------------------------

## Network 6: PALJENJE GRIJACA



## Network 7: SLJANJE STATUSA NA HMI



## Network 8: PT S MOTOR



# VS [FC6]

VS Properties						
General						
Name	VS	Number	6	Туре	FC	Language LAD
Numbering	Automatic					
Information						
Title		Author		Comment		Family
Version	0.1	User-defined ID				
				•		
Name		Data type	Default	alue	Comment	
Input						
Output						
InOut						
▼ Temp						
MAN_ST	ART_TMP	Bool				
AUTO_ST	ART_TMP	Bool				
s_tmp_1		Bool				
s_tmp_2		Bool				

etwork 1: MANUALNO POKRET	ANJE					
	HDBS.DBX20 "HML_DB".HM TO_PLCH.W_ SCRN_MAN_ST	1.1 Na 108_ TRT			PMAN_START_TMP *DBS.DBX20.1 'HML_DB'-HML_ TO_PLC+HML_VIB_ SCRN_MAN_STRT {R}	
twork 2: MANUALNO PALJENJ	E					
	VS_DB*WBK MAN_START_TMP MAN_STRT VS_DB*WBK MAN_STRT #MAN_START_T	C. 'MAIN_DB'.FLD. Out.EM_RLY	"VS_DB".WRK. CUM_STP V	"VS_DB",FLD.IN. VIB_SCRN_MOT_ ALM	"VS_D8".WRK. AUTO_STRT 	"VS_DB".WRK. MAR_STRT \$DBS.DBX46.1 "HMI_DB".PLC_TO_ HMI.VRE_FOR_ MAN_ON
work 3: AUTOMATSKO POKRI	ETANJE					
	VS_D8".WRK. "MAIN_D8".FL AUTO_STRT Out.EM_RLY	.D. "VS_DB".WRK. CLIM_STP	"VS_D8",FLD.IN. VIB_SCRN_MOT_ ALM	TASS "VS_DB", WRK. MOT_RUN	*DB38 *IEC_Timer_0_DB 18" TON Time IN Q PT ET #s_tmp_2	ës_tmp_1 
twork 4: AUTOMATSKI START						
	#s_tmp_1				#AUTO_START_TM	>

#s\_tmp\_2



Network 6: PALJENE MOTORA I GRIJACA



Network 7: SLJANJE GRESAKA NA HMI



Network 8: KUMULATIVNA POGRESKA



## VD [FC5]

VD Properties	1						
General							
Name	VD	Number	5	Type	FC	Language	LAD
Numbering	Automatic						
Information							
Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					
Name		Data type	Defaul	t value	Comment		
Input							
Output							
InOut							
🔻 Temp							
START	TEMP	Bool					
PID_MO	DE_TEMP	Bool					
PID_STA	RT_TEMP	Bool					
START_	MAN_TEMP	Bool					
AUTO START TMP		Bool					
s_tmp_	1	Bool					
s_tmp_2	2	Bool					

#### Network 1: MANUALNO POKRETANJE



## Network 2: AUTOMATSKI NACIN RADA / PID KONTROLA

*Hom, D8"-HMI,       TO_PIC.HMJ, VB
-------------------------------------

## Network 3: POKRETANJE MANUALNO

#START_TEMP	"VD_DB".WRK. MAN_STRT	"MAIN_DB".FLD. Out.EM_RLY	"VD_DB".WRK. CUM_STP	"MAIN_DB".VD_ MOT_FLT	"VD_DB".WRK. AUTO_STRT	"VD_DB".WRK. MAN_STRT
"VD_DB".WRK. MAN_STRT	*START_TEMP					

## Network 4: POKRETANJE MANUALNO

#PID_MODE_TEMP	"MAIN_DB".FLD. Out.EM_RLY	"VD_DB".WRK. MAN_STRT	VD_DB".WRK. CUM_STP	"MAIN_DB".VD_ MOT_FLT	"VD_DB".WRK. AUTO_STRT	*VD_DB*.WRK.PID_ STRT
						SDB5.DBX46.0 "HMI_DB".PLC_TO_ HMI_VIB_SCRN_ MAN_ON

	"VD_DB".WRK. AUTO_STRT	"MAIN_D8".FLD. Out.EM_RLY	VD_D8'WRK. CLM_STP	"MAIN_DB".VD_ MOT_FLT	"VD_DB:WRX. CUM_RUN #s_tmp_2	#s_tmp_1 (#0ms
Network 6: AUTOMATSKI START						
		#s_tmp_1			¥AUTO_START_TMP	
Network 7: VIBRACIONI DODAVA	C JE U RADI	J / SLANJE ST	TATUSA NA	нмі		
		VD_DB' WRK. MAN_STRT VD_DB' WRK.PID. STRT VD_DB' WRK.PID. STRT	"PT_S_D8".WRK. SC_IN_FLT		"VD_DB".WRK.VR_ FEDR_MOT_RUN	
Network 8: SETIRANJE PID UPRAV	/LJANJA					
		VD_D8".WRK.PID_ STRT VAUTO_START_TMP			*MAIN_D8'_PID_ ON <b>*NO85.DBX46.3</b> *HMI_D8'_PLC_TO_ HMI.VB_FEDR_ PID_ON	
Network 9: PALJENJE GRIJACA						
		FEDR_MOT_RUN	'VD_DB".FLD.IN. VB_FEDR.SPACE_ HTR.ALM	"MAIN_DB",FLD. OutEM_RLY	*VD_DB*FLD.OUT. VIB_FEDR_SPACE_ HIT_CONT *SDB5.DBX38.4 *HMI_DB*PC_TO_ HMI_MB*PC_TO_ HMI_MB*FLT_ON FEDR_HIT_ON { }	
Network 10: SLANJE ZAHTJEVA N	A DRIVER N	IANULANO				
		"VO_DB".WRK_VIB_ FEDR_MOT_RUN	VD_D8'.WRK. MAN_STRT	"MAIN_DB".PID_ ON "MOS.DBD12 "HMI_DB".HMI_ TO_PLCHMI_VIB_ FEDR_SET_SPD	NOVE EN ENO "MAIN_DB". REFERENTRA_ BRZINA IN	

	VO_DB'.WRK.VIB_ FEDR_MOT_RUN 0.0 IN ENO NOT IN "MAIN_DB". REFERENTNA_ BRZINA	
Network 12: SLANJE STATUSA MOTORA		
	"MAIN_DB".2SS	"VD_DB".WRK. CUM_RUN { }
		*SDBS.DBX38.7 "HMI_DB".PLC_TO
Network 13: SLJANJE GRESAKA NA HMI	·	
	"MAIN_DB".VD_ MOT_FLT	SLDBS.DBX38.5 "HMI_DB".PLC_TO HMI_HMI_VIB FEDER_MOT_FLT 
	"VD_DB".FLD.IN. VIB_FEDR_SPACE_ HTR_ALM	*DBS.DBX39.0 *HMI_DB*.PLC_TO_ HMI.HMI_VIB FEDER_HIT_FLT
	"MAIN_DB".VD_ "VD_DB".WRK. MOT_FLT CUM_RUN	SLOBS.DBX38.6 "HMI_DB".PLC_TO HMI.HMI_VIB FEDER_MOT_RDY
	"VD_DB".FLD.IN. "VD_DB".FLD.OUT. VIB_FEOR_SPACE_ VIB_FEOR_SPACE_ HTR_ALM HIT_CONT	*MDB5.DBX39.1 *HML_DB*.PLC_TO_ HMLHML_VIB_ FEDER_HIT_RDY
Network 14: KUMULATIVNA POGRESKA		
	MAIN_DB*.VD_ MOT_FLT	"VD_DB".WRK. CUM_FLT
		*D85.D8X45.0 *HMI_D8*.PLC_TO_ HMI.VIB_FEDR_FLT

# MAIN\_SIM [FC17]

MAIN_SIM Pro	perties							
General								
Name	MAIN_SIM	Number	17		Туре	FC	Language	LAD
Numbering	Automatic							
Information								
Title		Author			Comment		Family	
Version	0.1	User-defin	ned ID					
Name		Data t	vpe	Default value		Comment		
Input		Data t		Seruart value		comment		
Output								
InOut								
mout								
<ul> <li>Temp</li> </ul>								
TMP		Bool						
OFF		Bool						
Constant								
- Return								
• • • • • • • • • • •		14-14						
MAIN_SI	М	Void						
Network 2:	SLANJE STATUSA	SIMULACIJE	NDB5.DEX52.0 "HM_DB", Simulation. SIMULATION_ON "Sim_db", SIMULATION	RTMP		#TMP { } *DBS.0BX52.0 'HMI_DB'. SIMULATION_ON { R } *OFF { } *DBS.0BX52.1 'HMI_DB'.		
Network 3:	SIMULACIJA JE UF	PALJENA						
			ATMP Sim_db". SIMULATION	AOFF M		'Simulation		
Network 4:	POKRETANJE SIM	ULACIJE VAGE	wi 46.8	36016				
				"Vaga_sim" — EN ENO				
Network 5:	SIMULACIJA STAU	ISA KOCNICE						
			"Sim_db". SIMULATION	"MAIN_DB". OTPUSTANJE_ KOCNICE		"MAIN_DB". STATUS_KOCNICE 'Sim_db'.ST_DRV_ IN_SW1.809_M_ MAGN { \$ }		

### Network 6: BRZINA != 0



#### Network 7: SIMULIRANJE POLOZAJA USMJERIVACA 1



#### Network 8: SIMULIRANJE POLOZAJA USMJERIVACA 2



#### Network 9: SIMULIRANJE POLOZAJA USMJERIVACA 1



#### Network 10: SIMULIRANJE POLOZAJA USMJERIVACA 2



#### Network 11: SLANJE POLOZAJA USMJERIVACA NA HMI



## Vaga\_sim [FC16]

Vaga_sim Pro	perties						
General							
Name	Vaga_sim	Number	16	Type	FC	Language	LAD
Numbering	Automatic						
Information							
Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					
		,					
Name		Data type	Default va	lue	Comment		
Input							
Output							
InOut							
🔻 Temp							
TWOPRE	ERR	Real					
SC_ERR	_1	Bool					
SC_ERR	2	Bool					



#### Network 5: SUMIRANJE TEZINA

```
0001 FOR "Sim_db".Brojac := 0 TO 2000 DO
0002 "Sim_db".tezina := "Sim_db".tezina + "Sim_db".Tezine_arr["Sim_db".Brojac]
0003 ;
0004 END_FOR;
0005 "Sim_db".FLW_OUT :=0.5*"Sim_db".tezina*60*60;
0006 "Sim_db".tezina := 0;
0007
```

### Network 6: SETIRANJE TEZINE NA NULU



#### Network 7: PRETVARANJE TEZINE IZ LREAL-A U INT



#### Network 8: NULIRANJE VAGE SIM



#### Network 9: SIMULIRANJE POGRERSAKA



# Sim\_io\_in [FC18]

Sim io	in Prope	erties							
Genera	I								
Name		Sim io in	Number	18		Type	FC	Language	LAD
Numbe	ring	Automatic							
Informa	ation								
Title			Author			Comment		Family	
Version	1	0.1	User-defined ID	)					
Name			Data type		Default value		Comment		
Inpu	ıt								
Out	put								
InO	ut								
Terr	р								
Con	stant								
🔻 Retu	ırn								
S	im io in		Void						
0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0007 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0032 0033	<pre>"MAG E "MAG E "MAG E "MAG E "PT_FW "PT_FW "PT_FW "PT_FW "PT_NW "PT_NW "PT_NW "PT_NW "PT_NW "PT_NW "PT_OW "PT_OW "PT_OW "PT_OW "PT_OW "PT_OW "PT_OW "PT_S "PT_</pre>	UUB_DB".FLD.IN.DRUM UUB_DB".FLD.IN.DRUM UUB_DB".FLD.IN.DRUM UUB_DB".FLD.IN.DRUM Tetna traka fini mat 1 DB".FLD.IN.FNS_TRA 1 DB".FLD.IN.FNS_TRA 1 DB".FLD.IN.FNS_TRA 1 DB".FLD.IN.FNS_TRA 1 DB".FLD.IN.FNS_TRA 1 DB".FLD.IN.FNS_TRA 1 DB".FLD.IN.NON_FE 1 M_DB".FLD.IN.NON_FE 1 M_DB".FLD.IN.NON_FE 1 M_DB".FLD.IN.NON_FE 1 M_DB".FLD.IN.NON_FE 1 M_DB".FLD.IN.NON_FE 1 M_DB".FLD.IN.NON_FE 1 M_DB".FLD.IN.NON_FE 1 M_DB".FLD.IN.NON_FE 1 M_DB".FLD.IN.NON_FE 1 M_DB".FLD.IN.TRMP_F 1 M_DB".FLD.IN.TRMP_F 1 M_DB".FLD.IN.TRMP_F 1 M_DB".FLD.IN.TRMP_F 1 M_DB".FLD.IN.TRMP_CONV 1 DB".FLD.IN.RAW_CONV 1 DB".FLD.IN.RAW_CONV 1 DB".FLD.IN.RAW_CONV 1 DB".FLD.IN.RAW_CONV 1 DB".FLD.IN.RAW_CONV 1 DB".FLD.IN.OVRBND_MAG 1 .FLD.IN.OVRBND_MAG 2 .FLD.IN.OVRBND_MAG 2 .FLD.IN.VVBND_MAG 2 .FLD.IN.VVBND_MAG 2 .FLD.IN.VVBND_MAG 2 .FLD.IN.VVBPST	MAG_SPCE_HIT MAG_RECT_EQ_ MAG_RECT_EQ_ erijal NNS_CONV_SPAC NNS_CONV_PRU_ NNS_CONV_PRU_ NNS_CONV_PR1_ R_CONV_MOT_SPACE R_CONV_MOT_SPACE R_CONV_PR1_E R_CONV_PR1_E R_CONV_PR1_E R_CONV_PR1_E R_CONV_PR1_E R_CONV_PR1_E R_CONV_PR1_E R_CONV_PR1_E R_CONV_PR1_E R_CONV_PR1_E R_CONV_PR1_E R_CONV_PR1_E R_CONV_PR1_E R_CONV_PR1_E R_CONV_PR1_E R_CONV_PR1_E R_CONV_PR1_E SPACE_HIT_S R_RCT_EQ_MAC RECT_EQ_MAC RECT_EQ_MAC RECT_EQ_MAC	ALM : MAG_NF MAG_SW FLT := E_HTR_ CHO_FL EM_STP CHO_FL EM_STP LLM := CHIT_A H_MOT M_STP ALM := E_HSTP EM_STP "HMI_D LLM := 'HMI_D LLM := 'HMI_D 'HMI_D LLM := 'HMI_D LLM := 'HMI_D LLM := 'HMI_D LLM := 'HMI_D LLM := 'HMI_D 'HMI_D LLM := 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'HMI_D 'H	<pre>= "HMI_DB".Sim := NOT ("HMI_D ON := "Sim_db" "HMI_DB".Simu ALM := "HMI_DB".S := "HMI_DB".S := "HMI_DB".Simul IM := "HMI_DB".Simul IM := "HMI_DB".Simul ALM := "HMI_DB".Simul ALM := "HMI_DB".Simul ALM := "HMI_DB".Simul := "HMI_DB".Simulation." HMI_DB".Simulation." HMI_DB".Simulation." HMI_DB".Simulation." HMI_DB".Simulation." "HMI_DB".Simulation." "HMI_DB".Simulation." "HMI_DB".Simulation." "HMI_DB".Simulation." "HMI_DB".Simulation." "HMI_DB".Simulation." "Sim_db".OVRE MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simulation." MI_DB".Simul</pre>	nulation.SI DB".Simulati '.DRM_MAG_E ulation.SIN B".Simulation Simulation. Simulation. Simulation.SIM_ ".Simulation. Simulation.SIM_ B".Simulation. Simulation.SIM_RW_ Ion.SIM_RW_TRN Lation.SIM_RW_ Ion.SIM_RW_ SIM_OWBMAG Lation.SIM_RW_ BM_MAG_RRE	M_MAG_BUB_HIT tion.SIM_MAG_BUB Q_ON; 4 FNS_TRNS_MTF1 ion.SIM_FNS_CON SIM_FNS_TRNS_I SIM_FNS_TRNS_I SIM_FNS_TRNS_I NF_TRNS_MTFLT; INF_TRNS_MTFLT; INF_TRNS_PR SIM_NF_TRNS_PR 4 TRMP_TRANS_MA CONV_HIT_FCONVI SIM_TFMP_TRANS SIM_TRMP_TRANS SIM_TRMP_TRANS SIM_TRMP_TRANS SIM_TRMP_TRANS SIM_TRMP_TRANS SIM_TRMP_TRANS SIM_TRMP_TRANS SIM_TFLT; RW CONV_HIT_F1; TRNS_PR_1; TRNS_PR_2; S_MOTFLT; OWBMAG_HIT_FLT; OWBMAG_HIT_FLT; OWBMAG_ON; OHIT_FLT;	<pre>_FLT; UB_MAG_NF); LT; vv_HIT_FLT; R_FLT; PR_1; PR_2; ; HIT_FLT; _DVRTR_FLT; _1; _2; DTFLT; V_HIT_FLT; S_PR_1; S_PR_2; LT; F; _MAG_NF);</pre>	
0035 0036 0037	"VS_DE "VS_DE	".FLD.IN.VIB_SCRN_M ".FLD.IN.VIB_SCRN_S	NOT_ALM := "H PACE_HIT_ALM	MI_DB" 1 := "H	.Simulation.SI MI_DB".Simulat	IM_VIB_SCRM tion.SIM_VS	MTFLT; _HIT_FLT;		

## Sim\_io\_out\_map [FC21]

Sim_io_out_m	ap Properties							
General								
Name	Sim_io_out_map	Number	21		Туре	FC	Language	LAD
Numbering	Automatic							
Information								
Title		Author			Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID						
		-				-		
Name		Data type		Default value		Comment		
Input								
Output								
InOut								
Temp								
Constant								
▼ Return								
Sim_io_out_map		Void						
N-								

Network 2:

0001 //Magnetni bubanj 0002 "Sim\_db".DRM\_MAG\_EQ\_ON := "MAG\_BUB\_DB".FLD.OUT.DRUM\_MAG\_RECT\_EQ\_FED\_CONT; 0003 "Sim\_db".DRM\_MAG\_MAG\_ON := "MAG\_BUB\_DB".FLD.OUT.DRM\_MAG\_RECT\_EQ\_MAG\_ON; 0004 //PREKOPOJASNI SEPARATOR 0005 "Sim\_db".OVRBND\_MAG\_RRECT\_EQ\_MAG := "PS\_DB".FLD.OUT.OVRBND\_MAG\_RRECT\_EQ\_MAG; 0006 "Sim\_db".OVRBND\_MAG\_RRECT\_EQ\_MAG\_ON := "PS\_DB".FLD.OUT.OVRBND\_MAG\_RRECT\_EQ\_MAG\_ON; 0007